

IG1电

F2/30
模块IG1
10A

28 62D
10 GJT01
10 TJG01

8 T11
ON档电

电动外后视镜调节开关

左左+ 左 右 左下+ 公共端 右左+ 左 右 右上+ 7 11 10 11

BCM G2E-25 R/B 0.5 31 GJT01 TJG01 4 T03 外后视镜照脚灯 12 T03 B/W 0.5

BCM G2K-12 R/Y 0.5 28 GJT01 TJG01 2 T03 侧转向灯 16 T03 B 0.5

转向/告警灯控制系统 G2D-16 R/L 0.5 27 GJT01 TJG01 8 T03 转向灯 30 TIG01 TJG01 25 TIG01 TJG01 25 低配

BCM 外后视镜展开驱动 G2E-24 (中配) Y/L 0.5 29 GJT01 TJG01 11 T03 转向灯 30 TIG01 TJG01 25 TIG01 TJG01 25 低配

R/W 0.5 1 T03 左+ 右+ 9 T03 下+ 上+ 10 T03

G/W 0.5 10 U03 左+ 右+ 9 U03 下+ 上+ 1 U03

BCM 外后视镜展开驱动 G2E-24 (中配) Y/L 0.5 29 GJT01 TJG01 11 U03 转向灯 30 TIG01 TJG01 25 TIG01 TJG01 25 低配

转向/告警灯控制系统 G2D-15 Br 0.5 27 GJT01 TJG01 8 U03 转向灯 16 U03 B 0.5

BCM G2K-12 R/Y 0.5 28 GJT01 TJG01 2 U03 侧转向灯 12 U03 B/W 0.5

BCM G2E-25 R/B 0.5 31 GJT01 TJG01 4 U03 外后视镜照脚灯 30 TIG01 TJG01 25 TIG01 TJG01 25 低配

左前门外后视镜 右前门外后视镜