

配置表

配置	483电喷系统	4G69电喷系统	尊贵型	旗舰型
代号	1*	2*	3*	4*

线色标准

代码	B	L	Br	G	Gr	Lg	O	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	嫩绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5			
规格	30A	30A	20A	20A	20A			
说明	前鼓风机	后除霜	压缩机	高速散热风扇	高速冷凝风扇			

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6	K2-7	K2-8		
规格	30A	30A	20A	30A	20A	20A	20A			
说明	ETV电机	AT	点烟器	主继电器	电动车窗	燃油泵	起动机	闪光		

编号	KC-1	KC-2	KG-5	KG-4	KC-4	KC-3	KG-6	KG-7	KG-1	KG-2	KG-3
规格	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	30A	20A	50A	20A
说明	前雾灯	低速风扇	右转向灯	左转向灯	预留	后洗涤器	座椅加热	后鼓风机	ACC	IG1	IG3

熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11
规格	10A	10A	10A	10A	30A	15A	7.5A	20A	15A	30A	20A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	预留	小灯	MCU	前雾灯	EMS	低速风扇	高速风扇

编号	F1/12	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1
规格	7.5A	15A	15A	40A	40A	25A	40A	40A	40A	40A	120A
说明	压缩机	转向灯	制动灯	后除霜	F2/1~F2/6	ABS	EMS	ABS	F2/7~F2/11	前鼓风机	主保险

编号	F1/22-2	F1/23-1	F1/23-2								
规格	70A	50A	50A								
说明	预留	F2/15~F2/19	点火开关								

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11
规格	20A	7.5A	10A	15A	15A	7.5A	20A	20A	20A	20A	20A
说明	门锁电机	室内灯	MICU	音响	点烟器	后雾灯	座椅加热	左前座椅	预留	预留	左前腰靠

编号	F2/12	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21
规格	7.5A	7.5A	10A	25A	20A	20A	20A	20A	7.5A	15A
说明	预留	转向轴锁	IG2	天窗	左前窗电机	右后电动窗	右前电动窗	左后电动窗	ACC	点火线圈

编号	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33
规格	20A	15A	15A	15A	15A		15A	10A	15A	7.5A	15A	30A
说明	启动机	主继电器	油泵	ETV	EMS	预留	后洗涤	外后视镜加热	后雨刮	开关二档电	SRS	前雨刮