

驻车辅助

XX

驻车辅助模块ECU

后左探头(R1)

后中探头(R2)

后右探头(R3)

探头-电源

前右探头(F2)

探头-地

2 K14

3 K14

5 K14

8 K14

15 K14

6 K14

L/R
0.35
ALL

W
0.35
ALL

B/R
0.35
ALL

G/R
0.35
ALL

W/G
0.35
5TT

L/O
0.35
ALL

1 KJR01
RJK01

2 KJR01
RJK01

3 KJR01
RJK01

4 KJR01
RJK01

31 新KJB01
新BJK01

L/O
0.35
ALL

G/R
0.35
ALL

G/R
0.35
ALL

G/R
0.35
5TT

W/G
0.35
5TT

L/O
0.35
5TT

ALL

SP372

ALL

ALL

ALL

ALL

G/R
0.35
5TT

B/D01
DJB01

3 B/D01
DJB01

L/R
0.35

L/O
0.35
ALL

L/O
0.35
ALL

L/O
0.35
ALL

ALL
0.35

L/O
0.35
ALL

B/R
0.35

G/R
0.35
ALL

G/R
0.35
5TT

G/R
0.35
5TT

L/R
0.35
5TT

L/O
0.35
5TT

L/O
0.35
5TT

3

2 R01

1 R01

1 R02

2 R02

3 R02

1 R03

2 R03

3 R03

3 DB11(B)

2 DB11(B)

1 DB11(B)

3 DB11(A)

1 DB11(A)

后左雷达探头

后中雷达探头

后右雷达探头

前右雷达探头

前左雷达

驻车辅助

xx2

