

## 故障码列表

|         |                 |
|---------|-----------------|
| B16001B | 驾驶员正面安全气囊未连接    |
| B160111 | 驾驶员正面安全气囊对地短路   |
| B160212 | 驾驶员正面安全气囊对电源短路  |
| B160A1A | 驾驶员正面安全气囊阻值为 0  |
| B16101B | 副驾驶正面安全气囊未连接    |
| B161111 | 副驾驶正面安全气囊对地短路   |
| B161212 | 副驾驶正面安全气囊对电源短路  |
| B161A1A | 副驾驶员正面安全气囊阻值为 0 |
| B16401B | 驾驶员安全带预紧器未连接    |
| B164111 | 驾驶员安全带预紧器对地短路   |
| B164212 | 驾驶员安全带预紧器对电源短路  |
| B16451A | 驾驶员安全带预紧器阻值为 0  |
| B164A1B | 副驾驶安全带预紧器未连接    |
| B164B11 | 副驾驶安全带预紧器对地短路   |
| B164C12 | 副驾驶安全带预紧器对电源短路  |
| B164F1A | 副驾驶员安全带预紧器阻值为 0 |
| B16201B | 驾驶员侧面安全气囊未连接    |
| B162111 | 驾驶员侧面安全气囊对地短路   |
| B162212 | 驾驶员侧面安全气囊对电源短路  |
| B162A1A | 驾驶员侧面安全气囊阻值为 0  |
| B16301B | 副驾驶侧面安全气囊未连接    |
| B163111 | 副驾驶侧面安全气囊对地短路   |
| B163212 | 副驾驶侧面安全气囊对电源短路  |
| B163A1A | 副驾驶员侧面安全气囊阻值为 0 |
| B17041B | 左侧安全气帘未连接       |
| B170511 | 左侧安全气帘对地短路      |
| B170612 | 左侧安全气帘对电源短路     |
| B17081A | 左侧安全气帘阻值为 0     |
| B170D1B | 右侧安全气帘未连接       |
| B170E11 | 右侧安全气帘对地短路      |
| B170F12 | 右侧安全气帘对电源短路     |
| B17121A | 右侧安全气帘阻值为 0     |
| B17171B | 左膝部气囊未连接        |
| B171811 | 左膝部气囊对地短路       |
| B171912 | 左膝部气囊对电源短路      |
| B171C1A | 左膝部气囊阻值为 0      |
| B17211B | 右膝部气囊未连接        |
| B172211 | 右膝部气囊对地短路       |
| B172312 | 右膝部气囊对电源短路      |
| B17261A | 右膝部气囊阻值为 0      |
| B176D1B | 左后排安全带预紧器不存在    |
| B176F11 | 左后排安全带预紧器对地短路   |
| B176E12 | 左后排安全带预紧器对电源短路  |
| B176A1A | 左后排安全带预紧器阻值为 0  |
| B17731B | 右后排安全带预紧器不存在    |
| B177511 | 右后排安全带预紧器对地短路   |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| B177412 | 右后排安全带预紧器对电源短路     |
| B17701A | 右后排安全带预紧器阻值为 0     |
| B172B1B | 左中排侧气囊模块未连接        |
| B172C11 | 左中排侧气囊模块对地短路       |
| B172D12 | 左中排侧气囊模块对电源短路      |
| B17301A | 左中排侧气囊模块阻值为 0      |
| B17351B | 右中排侧气囊模块未连接        |
| B173611 | 右中排侧气囊模块对地短路       |
| B173712 | 右中排侧气囊模块对电源短路      |
| B173A1A | 右中排侧气囊模块阻值为 0      |
| B17601B | 左前侧帘式安全气囊不存在       |
| B176211 | 左前侧帘式安全气囊对地短路      |
| B176112 | 左前侧帘式安全气囊对电源短路     |
| B175D1A | 左前侧帘式安全气囊阻值为 0     |
| B17661B | 右前侧帘式安全气囊不存在       |
| B176811 | 右前侧帘式安全气囊对地短路      |
| B176712 | 右前侧帘式安全气囊对电源短路     |
| B17631A | 右前侧帘式安全气囊阻值为 0     |
| B17871B | 驾驶员第二级正面安全气囊未连接    |
| B178911 | 驾驶员第二级正面安全气囊对地短路   |
| B178812 | 驾驶员第二级正面安全气囊对电源短路  |
| B17841A | 驾驶员第二级正面安全气囊阻值为 0  |
| B178D1B | 副驾驶员第二级正面安全气囊未连接   |
| B178F11 | 副驾驶员第二级正面安全气囊对地短路  |
| B178E12 | 副驾驶员第二级正面安全气囊对电源短路 |
| B178A1A | 副驾驶员第二级正面安全气囊阻值为 0 |
| B177A1B | 左中排安全带预紧器不存在       |
| B177C11 | 左中排安全带预紧器对地短路      |
| B177B12 | 左中排安全带预紧器对电源短路     |
| B17771A | 左中排安全带预紧器阻值为 0     |
| B17801B | 右中排安全带预紧器不存在       |
| B178211 | 右中排安全带预紧器对地短路      |
| B178112 | 右中排安全带预紧器对电源短路     |
| B177D1A | 右中排安全带预紧器阻值为 0     |
| B166600 | 左侧面碰撞传感器未连接        |
| B166711 | 左侧面碰撞传感器对地短路       |
| B165D00 | 右前正面碰撞传感器未连接       |
| B165E11 | 右前正面碰撞传感器对地短路      |
| B166F00 | 右侧面碰撞传感器未连接        |
| B167011 | 右侧面碰撞传感器对地短路       |
| B165400 | 左前正面碰撞传感器未连接       |
| B165511 | 左前正面碰撞传感器对地短路      |
| B167600 | 左后侧面碰撞传感器未连接       |
| B167711 | 左后侧面碰撞传感器对地短路      |
| B16DF00 | 左后碰传感器未连接          |
| B16E011 | 左后碰传感器对地短路         |
| B167A00 | 右后侧面碰撞传感器未连接       |

RS

|         |               |
|---------|---------------|
| B167B11 | 右后侧面碰撞传感器对地短路 |
| B16EF00 | 右后碰传感器未连接     |
| B16F011 | 右后碰传感器对地短路    |
| B16E700 | 中后碰传感器未连接     |
| B16E811 | 中后碰传感器对地短路    |
| B16F511 | 传感器第一条线短路     |
| B16F811 | 传感器第二条线短路     |
| B16FB11 | 传感器第三条线短路     |
| B16FE11 | 传感器第四条线短路     |
| B166900 | 左侧面碰撞传感器配置错误  |
| B166000 | 右前碰撞传感器配置错误   |
| B167200 | 右侧面碰撞传感器配置错误  |
| B165700 | 左前碰撞传感器配置错误   |
| B167900 | 左后侧碰撞传感器配置错误  |
| B16E200 | 左后碰撞传感器配置错误   |
| B167D00 | 右后侧碰撞传感器配置错误  |
| B16F200 | 右后碰撞传感器配置错误   |
| B168000 | 副驾驶安全气囊开关未连接  |
| B168111 | 副驾驶安全气囊开关对地短路 |
| B168400 | OCS 系统故障      |
| B16AC00 | Config_Error  |
| B169100 | Factory_Lock  |
| B16AE00 | SRS_ECU 故障    |
| B169416 | SRS_ECU 故障    |
| B169517 | SRS_ECU 故障    |
| B169D00 | SRS_ECU 故障    |
| B169700 | SRS_ECU 故障    |
| B169800 | SRS_ECU 故障    |
| B169C00 | SRS_ECU 故障    |
| B16B000 | SRS_ECU 故障    |
| B169F00 | SRS_ECU 故障    |
| B16A100 | SRS_ECU 故障    |

故障症状表

| 故障症状    | 故障范围                 |
|---------|----------------------|
| 整个系统不工作 | 保险<br>安全气囊 ECU<br>线束 |