

故障码列表

DTC	故障描述
B1600-00	驾驶员正面安全气囊未连接
B160A-00	驾驶员正面安全气囊阻值为 0
B1610-00	前排乘员正面安全气囊未连接
B161A-00	前排乘员正面安全气囊阻值为 0
B1654-00	左前碰传感器未连接
B1655-00	左前碰传感器对地短路
B1620-00	左前座椅侧安全气囊未连接
B162A-00	左前座椅侧安全气囊阻值为 0
B1630-00	右前座椅侧安全气囊未连接
B163A-00	右前座椅侧安全气囊阻值为 0
B1704-00	左侧帘式安全气囊未连接
B1708-00	左侧帘式安全气囊阻值为 0
B170D-00	右侧帘式安全气囊未连接
B1712-00	右侧帘式安全气囊阻值为 0
B165D-00	右前碰传感器未连接
B165E-00	右前碰传感器对地短路
B1666-00	左侧碰传感器未连接
B1667-00	左侧碰传感器对地短路
B166F-00	右侧碰传感器未连接
B1670-00	右侧碰传感器对地短路
B1676-00	左后侧碰传感器未连接
B1677-00	左后侧碰传感器对地短路
B167A-00	右后侧碰传感器未连接
B167B-00	右后侧碰传感器对地短路
B1693-00	地线连接不良
B1694-00	电源电压过低
B1695-00	电源电压过高
U1332	CAN 车速故障
U0155	与组合仪表失去通讯

故障症状表

故障症状	故障范围
整个系统不工作	1. 保险 2. 安全气囊 ECU 3. 线束