

故障症状表

| 故障症状 | 可能发生部位 |
|-----------|--|
| 鼓风机不能运转 | <ol style="list-style-type: none">1. 鼓风机2. 调速开关3. 暖风保险4. 鼓风机继电器5. 线束或连接器 |
| 鼓风机风速不可调节 | <ol style="list-style-type: none">1. 调速开关2. 调速电阻3. 线束或连接器 |
| 无法开压缩机 | <ol style="list-style-type: none">1. 压力开关2. 空调面板（A/C 按键）3. 蒸发器温度传感器4. A/C 集成式车身控制器5. ECM 未允许6. 线束或连接器 |
| 内外循环切换失效 | <ol style="list-style-type: none">1. 内外循环伺服电机2. 空调面板3. 线束或连接器 |
| 风扇不能运转 | <ol style="list-style-type: none">1. 保险2. 继电器3. 调节电阻4. 冷却风扇电机5. 线束或连接器 |