

目录

一、前言	
1. 结构参数	
2. 维修说明	
二、离合器	
1. 拆卸双离合器	
2. 维修离合器的接合装置	
3. 调节接合轴承一、二的位置	
4. 安装双离合器	
三、操纵机构、壳体	
1. 更换变速箱油	
1.1 更换齿轮油	
1.2 液压系统油	
2. 拆卸机械电子单元	
3. 安装机械电子单元	
4. 拆解和安装变速箱	
4.1 拆解变速箱	
4.2 选取前箱调整垫片	
4.3 选取后箱调整垫片	
4.4 安装变速箱	
四、齿轮、传动轴	
1. 主轴一	
2. 主轴二	
3. 副一轴	
4. 副二轴	
5. 倒档轴	