

# 内外饰

## 目录

第一节 保险杠系统.....4	
1.1 前保险杠本体总成的安装/拆卸.....4	4
1.2 前格栅总成的拆卸/安装.....4	4
第二节 后保险杠的拆卸/安装.....6	
第三节 通风盖板.....7	
3.1 通风盖板的安装/拆卸.....7	7
第四节 挡泥板与前舱饰板.....8	
4.1. 前挡泥板的拆卸/安装.....8	8
4.2 后轮挡泥板的拆卸/安装.....9	9
4.3 后轮外挡泥板的拆卸/安装.....10	10
4.5 前电机下挡泥板的拆卸/安装.....11	11
4.6 前地板挡泥板的拆卸/安装.....12	12
4.7 散热器导流板的安装/拆卸.....13	13
4.8 格栅上盖板的安装/拆卸.....14	14
4.9 翼子板角饰板总成的拆卸/安装.....15	15
4.10 翼子板后封板总成的拆卸/安装.....16	16
第五节 侧围外饰.....17	
5.1 裙板的拆卸/安装.....17	17
5.2 前门外饰板的安装/拆卸.....18	18
5.3 后门外饰板的安装/拆卸.....19	19
5.4 C 柱外饰板的安装/拆卸.....20	20
5.5 轮眉装饰板总成的安装/拆卸.....21	21
第六节 侧围护板总成.....23	
6.1 组件位置索引.....23	23
6.2 侧围上下护板总成及门槛护板总成相关组件的拆卸/安装.....25	25
6.2.1 前后门槛护板.....25	25
6.2.2 A 柱上下护板.....27	27
6.2.3 B 柱上下护板.....29	29
6.2.4 C 柱上下护板.....31	31
6.3 后背门护板的拆卸/安装.....33	33
6.4 后围踏板的拆卸/安装.....34	34
第七节 主副仪表.....35	
仪表板.....35	35
组合开关上下护板的拆卸/安装.....35	35
组合仪表罩的拆卸/安装.....36	36
仪表板上本体安装支架的拆卸/安装.....36	36

PAD 上盖板总成的拆卸/安装 .....	36
PAD 下盖板的拆卸/安装 .....	37
仪表板左（右）端护板的拆卸/安装 .....	37
仪表板左下护板的拆卸/安装 .....	38
仪表板左装饰板总成的拆卸/安装 .....	38
仪表板右装饰板总成的拆卸/安装 .....	39
PAD 后盖板的拆卸/安装 .....	39
仪表板右下隔音板的拆卸/安装 .....	39
杂物箱总成的拆卸/安装 .....	40
仪表板上本体总成的拆卸/安装 .....	41
中盖板总成的拆卸/安装 .....	42
仪表板下本体总成的拆卸/安装 .....	42
管梁焊接总成的拆卸/安装 .....	42
车身左/右侧管梁安装支架的拆卸/安装 .....	43
管梁中央托架安装支架的拆卸/安装 .....	43
副仪表板左前/右前护板的拆卸/安装 .....	44
换挡操纵机构盖板的拆卸/安装 .....	44
副仪表板杯托的拆卸/安装 .....	44
后饰板的拆卸/安装 .....	45
副仪表板本体的拆卸/安装 .....	45
第八节 门板 .....	47
第九节 模压部分 .....	51
9.1 顶棚部分 .....	51
9.1.1 非天窗顶棚的拆卸与安装 .....	51
9.1.2 天窗顶棚的拆卸与安装 .....	51
9.1.3 安全拉手的拆卸与安装 .....	52
9.1.4 遮阳板的拆卸与安装 .....	52
9.2 搁物架的拆卸与安装 .....	52
9.3 后围部分 .....	53
9.3.1 行李箱盖板总成的拆卸和安装 .....	53
9.3.2 行李箱左右护面总成的拆卸和安装 .....	53
9.3.3 行李箱工具箱的拆卸和安装 .....	53
9.3.4 行李箱储物盒的拆卸和安装 .....	54
9.4 地毯的拆卸和安装 .....	54
9.5 地毯隔垫的拆卸和安装 .....	54
9.6 隔热层 .....	54
9.6.1 前围隔热层的拆卸和安装 .....	54
9.6.2 前舱隔热层的拆卸和安装 .....	55
9.6.3 前舱盖隔热层的拆卸和安装 .....	55
第十节 备胎盖板 .....	57
10.1、备胎盖板拆卸流程 .....	57

10.2、备胎盖板安装流程 .....	57
第十一节 座椅 .....	59
11.1 座椅 .....	59
11.1.1 前排座椅的拆卸/安装 .....	59
11.1.2 前排座椅的分解/组装 .....	59
11.1.3 后排座椅的拆卸\安装 .....	61