


4.2 安装调整

安装的顺序和拆卸的顺序相反，在安装的过程中要注意以下几点：

4.2.1 安装三个内六角花形半沉头螺钉之前在螺纹上涂上粘合剂，拧紧力矩为 $5.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。图示另一个螺栓的安装力矩也是 $5.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



第五节 背门锁组件

5.1 拆卸


5.1.1 拆除后保险杠

5.1.2 拆卸线束保护罩

5.1.3 从蓄电池上断开负极


5.1.4 拆卸背门锁体总成

5.1.4.1 拆除背门锁体总成线束接插件




5.1.4.2

拆卸背门锁总成拉索



5.1.4.3 卸下两个螺栓和后锁体总成。



5.1.5 拆卸背门锁执行器。

5.1.5.1 拆除背门锁执行器线束接插件

