

目 录

一、概要	4
1、F625 变速器.....	4
2、技术参数	5
3、螺栓拧紧力矩一览表.....	6
二、故障诊断与检查.....	7
1、常见故障及排除方法.....	7
三、变速器润滑油检查与更换.....	9
1、检查变速器润滑油.....	9
2、润滑油更换.....	9
四、差速器油封的更换.....	10
1、差速器油封的更换.....	10
五、变速器总成的拆装.....	11
六、输入轴分总成的拆装.....	47
七、输出轴分总成的拆装.....	66
八、差速器分总成的拆装.....	79