

## 故障症状表

### 前照灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
前照灯都不亮	1. 保险 2. 前大灯继电器 3. 组合开关 4. 后雾灯开关 5. BCM 6. 线束
近光灯不亮（一边）	7. 灯泡 8. 保险 9. 线束
近光灯不亮（两边都不亮）	1. 组合开关 2. 保险 3. 灯泡 4. 线束
远光灯不亮（一边）	1. 灯泡 2. 保险 3. 线束
远光灯不亮（两边都不亮）	1. 组合开关 2. 保险 3. 灯泡 4. 线束
前灯灯光昏暗（亮度不够）	1. 近光灯灯泡 2. 远光灯灯泡 3. 蓄电池电压 4. 线束

### 前雾灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
组合开关处于小灯或近光灯位置时，打前雾灯开关时前雾灯不亮（一个）	1. 灯泡 2. 线束
组合开关处于小灯或近光灯位置时，打前雾灯开关时前雾灯不亮（两个都不亮）	1. 保险 2. 组合开关 3. 前雾灯继电器 4. 灯泡 5. 线束

## 后雾灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
组合开关处于小灯档且前雾灯打开或组合开关处于大灯档位置时，打后雾灯开关时后雾灯不亮（一个）	1. 灯泡 2. 线束
组合开关处于小灯档且前雾灯打开或组合开关处于大灯档位置时，打后雾灯开关时后雾灯不亮（两个都不亮）	1. 保险 2. 组合开关 3. 后雾灯开关 4. 灯泡 5. 线束

## 转向和危险报警系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
转向灯不工作（一个或几个）	1. 转向灯 2. 线束
转向灯全不工作	1. 保险 2. 闪光继电器 3. 组合开关 4. 转向灯 5. 线束
按下危险报警开关时转向灯不工作（转向时正常）	1. 危险报警开关 2. 闪光继电器 3. 线束
一侧转向灯全不亮	1. 组合开关（对应转向开关） 2. 闪光继电器 3. 转向灯 4. 线束

## 制动灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
只有一个或两个制动灯不亮	1. 制动灯 2. 线束
制动灯不亮（高位和左右制动灯都不亮）	1. 保险 2. 制动灯开关 3. 制动灯 4. 线束

## 位置灯和牌照灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
------	-------------

只有一个或几个位置灯或牌照灯不亮	1. 位置灯 2. 线束
位置灯和牌照灯都不亮	1. 保险 2. 小灯继电器 3. 组合开关 4. BCM 5. 位置灯 6. 线束

#### 倒车灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
倒档时倒车灯不亮（一个）	1. 灯泡 2. 线束
两边倒车灯都不亮	1. 倒车灯开关 2. 灯泡 3. 线束

#### 室内灯系统

故障症状	可能导致故障发生的部位
室内灯都不亮	1. 保险 2. 线束
门内板灯或行李箱灯不亮	1. 门内板灯/行李箱灯 2. 门灯开关/行李箱灯开关 3. 线束
前后室内灯不亮	1. 室内灯总成 2. 线束

#### 大灯调节功能

大灯调节开关不起作用	1. 大灯调节开关 2. 大灯调节电机 3. 线束
------------	---------------------------------