

故障码列表

DTC	故障描述
B1600-00	驾驶员正面空气囊未连接
B1601-00	驾驶员正面空气囊对地短路
B1602-00	驾驶员正面空气囊对电源短路
B160A-00	驾驶员正面空气囊阻值为 0
B160B-00	驾驶员正面空气囊阻值偏小
B160C-00	驾驶员正面空气囊阻值偏大
B1610-00	副驾驶正面空气囊未连接
B1611-00	副驾驶正面空气囊对地短路
B1612-00	副驾驶正面空气囊对电源短路
B161A-00	副驾驶正面空气囊阻值为 0
B161B-00	副驾驶正面空气囊阻值偏小
B161C-00	副驾驶正面空气囊阻值偏大
B1620-00	驾驶员侧面空气囊未连接
B1621-00	驾驶员侧面空气囊对地短路
B1622-00	驾驶员侧面空气囊对电源短路
B162A-00	驾驶员侧面空气囊阻值为 0
B162B-00	驾驶员侧面空气囊阻值偏小
B162C-00	驾驶员侧面空气囊阻值偏大
B1630-00	副驾驶侧面空气囊未连接
B1631-00	副驾驶侧面空气囊对地短路
B1632-00	副驾驶侧面空气囊对电源短路
B163A-00	副驾驶侧面空气囊阻值为 0
B163B-00	副驾驶侧面空气囊阻值偏小
B163C-00	副驾驶侧面空气囊阻值偏大
B1740-00	左后排侧面空气囊不存在
B1741-00	左后排侧面空气囊对地短路
B1742-00	左后排侧面空气囊对电源短路
B174A-00	左后排侧面空气囊阻值为 0
B174B-00	左后排侧面空气囊阻值偏小
B174C-00	左后排侧面空气囊阻值偏大
B1750-00	右后排侧面空气囊不存在
B1751-00	右后排侧面空气囊对地短路
B1752-00	右后排侧面空气囊对电源短路
B175A-00	右后排侧面空气囊阻值为 0
B175B-00	右后排侧面空气囊阻值偏小
B175C-00	右后排侧面空气囊阻值偏大

B1640-00	驾驶员安全带预紧器未连接
B1641-00	驾驶员安全带预紧器对地短路
B1642-00	驾驶员安全带预紧器对电源短路
B1645-00	驾驶员安全带预紧器阻值为 0
B1646-00	驾驶员安全带预紧器阻值偏小
B1647-00	驾驶员安全带预紧器阻值偏大
B164A-00	副驾驶安全带预紧器未连接
B164B-00	副驾驶安全带预紧器对地短路
B164C-00	副驾驶安全带预紧器对电源短路
B164F-00	副驾驶安全带预紧器阻值为 0
B1650-00	副驾驶安全带预紧器阻值偏小
B1651-00	副驾驶安全带预紧器阻值偏大
B176D-00	左后排安全带预紧器不存在
B176E-00	左后排安全带预紧器对地短路
B176F-00	左后排安全带预紧器对电源短路
B176A-00	左后排安全带预紧器阻值为 0
B176B-00	左后排安全带预紧器阻值偏小
B176C-00	左后排安全带预紧器阻值偏大
B1773-00	右后排安全带预紧器不存在
B1775-00	右后排安全带预紧器对地短路
B1774-00	右后排安全带预紧器对电源短路
B1770-00	右后排安全带预紧器阻值为 0
B1771-00	右后排安全带预紧器阻值偏小
B1772-00	右后排安全带预紧器阻值偏大
B1654-00	左前正面碰撞传感器未连接
B1655-00	左前正面碰撞传感器对地短路
B165D-00	右前正面碰撞传感器未连接
B165E-00	右前正面碰撞传感器对地短路
B1666-00	左侧面碰撞传感器未连接
B1667-00	左侧面碰撞传感器对地短路
B166F-00	右侧面碰撞传感器未连接
B1670-00	右侧面碰撞传感器对地短路
B1676-00	左后侧面碰撞传感器未连接
B1677-00	左后侧面碰撞传感器对地短路
B167A-00	右后侧面碰撞传感器未连接
B167B-00	右后侧面碰撞传感器对地短路
B16DF-00	左后碰传感器未连接
B16E0-00	左后碰传感器对地短路

B16E7-00	中后碰传感器未连接
B16E8-00	中后碰传感器对地短路
B16EF-00	右后碰传感器未连接
B16F0-00	右后碰传感器对地短路
B1684-00	OCS 系统故障
U1332-00	CAN 车速故障
U1004-00	CAN 对地短路
U1005-00	CAN 对电源短路
U0146-00	与网关失去通讯
B1680-00	副驾驶安全气囊开关未连接
B1681-00	副驾驶安全气囊开关对地短路
B1693-00	地线连接不良
B1694-00	电源电压过低
B1695-00	电源电压过高
B1696-00	SRS_ECU 故障
B1697-00	SRS_ECU 故障
B1698-00	SRS_ECU 故障
B1699-00	SRS_ECU 故障
B169A-00	SRS_ECU 故障
B169B-00	SRS_ECU 故障
B169D-00	SRS_ECU 故障
B169E-00	SRS_ECU 故障
B169F-00	SRS_ECU 故障
B16A0-00	SRS_ECU 故障
B16A1-00	SRS_ECU 故障
B16A2-00	SRS_ECU 故障
B16A3-00	SRS_ECU 故障
B16A4-00	SRS_ECU 故障
B16A7-00	SRS_ECU 故障
B16AC-00	SRS_ECU 故障
B16AD-00	SRS_ECU 故障
B16B9-00	SRS_ECU 故障
B16BA-00	SRS_ECU 故障
B16BB-00	SRS_ECU 故障
B16BC-00	SRS_ECU 故障
B16BD-00	SRS_ECU 故障
B16BE-00	SRS_ECU 故障
B16BF-00	SRS_ECU 故障

B16C0-00	SRS_ECU 故障
B16C1-00	SRS_ECU 故障
B16C2-00	SRS_ECU 故障
B16C3-00	SRS_ECU 故障
B16C4-00	SRS_ECU 故障
B16C5-00	SRS_ECU 故障
B16C6-00	SRS_ECU 故障
B16C7-00	SRS_ECU 故障
B16C8-00	SRS_ECU 故障
B16AE-00	点火加密
B1691-00	工厂加密
B1704-00	左侧安全气帘未连接
B1705-00	左侧安全气帘对地短路
B1706-00	左侧安全气帘对电源短路
B1708-00	左侧安全气帘阻值为 0
B1709-00	左侧安全气帘阻值偏小
B170A-00	左侧安全气帘阻值偏大
B170D-00	右侧安全气帘未连接
B170E-00	右侧安全气帘对地短路
B170F-00	右侧安全气帘对电源短路
B1712-00	右侧安全气帘阻值为 0
B1713-00	右侧安全气帘阻值偏小
B1714-00	右侧安全气帘阻值偏大
B1717-00	左膝部气囊未连接
B1718-00	左膝部气囊对地短路
B1719-00	左膝部气囊对电源短路
B171C-00	左膝部气囊阻值为 0
B171D-00	左膝部气囊阻值偏小
B171E-00	左膝部气囊阻值偏大
B1721-00	右膝部气囊未连接
B1722-00	右膝部气囊对地短路
B1723-00	右膝部气囊对电源短路
B1726-00	右膝部气囊阻值为 0
B1727-00	右膝部气囊阻值偏小
B1728-00	右膝部气囊阻值偏大
B1787-00	驾驶员第二级正面空气囊未连接
B1789-00	驾驶员第二级正面空气囊对地短路
B1788-00	驾驶员第二级正面空气囊对电源短路

B1784-00	驾驶员第二级正面空气囊阻值为 0
B1785-00	驾驶员第二级正面空气囊阻值偏小
B1786-00	驾驶员第二级正面空气囊阻值偏大
B178D-00	副驾驶员第二级正面空气囊未连接
B178F-00	副驾驶员第二级正面空气囊对地短路
B178E-00	副驾驶员第二级正面空气囊对电源短路
B178A-00	副驾驶员第二级正面空气囊阻值为 0
B178B-00	副驾驶员第二级正面空气囊阻值偏小
B178C-00	副驾驶员第二级正面空气囊阻值偏大
B1794-00	驾驶员第二级安全带预紧器未连接
B1796-00	驾驶员第二级安全带预紧器对地短路
B1795-00	驾驶员第二级安全带预紧器对电源短路
B1791-00	驾驶员第二级安全带预紧器阻值为 0
B1792-00	驾驶员第二级安全带预紧器阻值偏小
B1793-00	驾驶员第二级安全带预紧器阻值偏大
B179A-00	副驾驶员第二级安全带预紧器未连接
B179C-00	副驾驶员第二级安全带预紧器对地短路
B179B-00	副驾驶员第二级安全带预紧器电源短路
B1797-00	副驾驶员第二级安全带预紧器阻值为 0
B1798-00	副驾驶员第二级安全带预紧器阻值偏小
B1799-00	副驾驶员第二级安全带预紧器阻值偏大
B17FF-00	脉冲车速故障
U0155-00	与组合仪表失去通讯

注：驾驶员、副驾驶员第二级空气囊及第二级安全带预紧器故障码为美版需求

故障症状表

故障症状	故障范围
整个系统不工作	保险 空气囊 ECU 线束