

- 3、将卡扣从钣金上拆下。
- 4、将开启拉索从卡子上取下，将开启拉索从行李箱中向车后方拉出，从而将其拆除。
- 5、按照与拆卸开启拉索相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：确认开启拉索的加油口盖开启段安装座完全安装到位，且限位突台能实现限位功能。

加油口开启手柄的更换

- 1、除以下零部件

左前门门槛内护板

拆除加油口盖开启手柄的定螺栓。

- 2、将固定在加油口盖开启手柄上的拉索芯线护套接头拆除，从而将加油口盖开启手柄拆下。
- 3、按照与拆卸加油口盖开启手柄相反的顺序进行安装，并注意以下事宜。确认加油口盖开启拉索的护套接头完全卡在开启手柄卡槽中。

