

故障码列表

故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
B16001B	驾驶员正面安全气囊未连接
B160111	驾驶员正面安全气囊对地短路
B160212	驾驶员正面安全气囊对电源短路
B160A1A	驾驶员正面安全气囊阻值为 0
B16101B	副驾驶正面安全气囊未连接
B161111	副驾驶正面安全气囊对地短路
B161212	副驾驶正面安全气囊对电源短路
B161A1A	副驾驶正面安全气囊阻值为 0
B16401B	驾驶员安全带预紧器未连接
B164111	驾驶员安全带预紧器对地短路
B164212	驾驶员安全带预紧器对电源短路
B16451A	驾驶员安全带预紧器阻值为 0
B164A1B	副驾驶安全带预紧器未连接
B164B11	副驾驶安全带预紧器对地短路
B164C12	副驾驶安全带预紧器对电源短路
B164F1A	副驾驶安全带预紧器阻值为 0
B16201B	驾驶员侧面安全气囊未连接
B162111	驾驶员侧面安全气囊对地短路
B162212	驾驶员侧面安全气囊对电源短路
B162A1A	驾驶员侧面安全气囊阻值为 0
B16301B	副驾驶侧面安全气囊未连接
B163111	副驾驶侧面安全气囊对地短路
B163212	副驾驶侧面安全气囊对电源短路
B163A1A	副驾驶侧面安全气囊阻值为 0
B17041B	左侧安全气帘未连接
B170511	左侧安全气帘对地短路
B170612	左侧安全气帘对电源短路
B17081A	左侧安全气帘阻值为 0
B170D1B	右侧安全气帘未连接
B170E11	右侧安全气帘对地短路
B170F12	右侧安全气帘对电源短路
B17121A	右侧安全气帘阻值为 0
B17171B	左膝部气囊未连接
B171811	左膝部气囊对地短路
B171912	左膝部气囊对电源短路
B171C1A	左膝部气囊阻值为 0
B17211B	右膝部气囊未连接
B172211	右膝部气囊对地短路
B172312	右膝部气囊对电源短路
B17261A	右膝部气囊阻值为 0

B176D1B	左后排安全带预紧器不存在
B176F11	左后排安全带预紧器对地短路
B176E12	左后排安全带预紧器对电源短路
B176A1A	左后排安全带预紧器阻值为 0
B17731B	右后排安全带预紧器不存在
B177511	右后排安全带预紧器对地短路
B177412	右后排安全带预紧器对电源短路
B17701A	右后排安全带预紧器阻值为 0
B172B1B	左中排侧气囊模块未连接
B172C11	左中排侧气囊模块对地短路
B172D12	左中排侧气囊模块对电源短路
B17301A	左中排侧气囊模块阻值为 0
B17351B	右中排侧气囊模块未连接
B173611	右中排侧气囊模块对地短路
B173712	右中排侧气囊模块对电源短路
B173A1A	右中排侧气囊模块阻值为 0
B17601B	左前侧帘式安全气囊不存在
B176211	左前侧帘式安全气囊对地短路
B176112	左前侧帘式安全气囊对电源短路
B175D1A	左前侧帘式安全气囊阻值为 0
B17661B	右前侧帘式安全气囊不存在
B176811	右前侧帘式安全气囊对地短路
B176712	右前侧帘式安全气囊对电源短路
B17631A	右前侧帘式安全气囊阻值为 0
B17871B	驾驶员第二级正面安全气囊未连接
B178911	驾驶员第二级正面安全气囊对地短路
B178812	驾驶员第二级正面安全气囊对电源短路
B17841A	驾驶员第二级正面安全气囊阻值为 0
B178D1B	副驾驶员第二级正面安全气囊未连接
B178F11	副驾驶员第二级正面安全气囊对地短路
B178E12	副驾驶员第二级正面安全气囊对电源短路
B178A1A	副驾驶员第二级正面安全气囊阻值为 0
B177A1B	左中排安全带预紧器不存在
B177C11	左中排安全带预紧器对地短路
B177B12	左中排安全带预紧器对电源短路
B17771A	左中排安全带预紧器阻值为 0
B17801B	右中排安全带预紧器不存在
B178211	右中排安全带预紧器对地短路
B178112	右中排安全带预紧器对电源短路
B177D1A	右中排安全带预紧器阻值为 0
B166600	左侧面碰撞传感器未连接
B166711	左侧面碰撞传感器对地短路
B165D00	右前正面碰撞传感器未连接
B165E11	右前正面碰撞传感器对地短路
B166F00	右侧面碰撞传感器未连接

B167011	右侧面碰撞传感器对地短路
B165400	左前正面碰撞传感器未连接
B165511	左前正面碰撞传感器对地短路
B167600	左后侧面碰撞传感器未连接
B167711	左后侧面碰撞传感器对地短路
B16DF00	左后碰传感器未连接
B16E011	左后碰传感器对地短路
B167A00	右后侧面碰撞传感器未连接
B167B11	右后侧面碰撞传感器对地短路
B16EF00	右后碰传感器未连接
B16F011	右后碰传感器对地短路
B16E700	中后碰传感器未连接
B16E811	中后碰传感器对地短路
B16F511	传感器第一条线短路
B16F811	传感器第二条线短路
B16FB11	传感器第三条线短路
B16FE11	传感器第四条线短路
B166900	左侧面碰撞传感器配置错误
B166000	右前碰撞传感器配置错误
B167200	右侧面碰撞传感器配置错误
B165700	左前碰撞传感器配置错误
B167900	左后侧碰撞传感器配置错误
B16E200	左后碰撞传感器配置错误
B167D00	右后侧碰撞传感器配置错误
B16F200	右后碰撞传感器配置错误
B168000	副驾驶安全气囊开关未连接
B168111	副驾驶安全气囊开关对地短路
B168400	OCS 系统故障
B16AC00	Config_Error
B169100	工厂加密
B16AE00	点火加密
B169416	SRS_ECU 故障
B169517	SRS_ECU 故障
B169D00	SRS_ECU 故障
B169700	SRS_ECU 故障
B169800	SRS_ECU 故障
B169C00	SRS_ECU 故障
B16B000	SRS_ECU 故障
B169F00	SRS_ECU 故障
B16A100	SRS_ECU 故障

## 故障症状表

故障症状	故障范围
整个系统不工作	保险

	空气囊 ECU 线束
--	---------------