

诊断流程

提示:

- 按照此流程诊断故障

1 把车辆开入维修车间

用户所述故障分析: 向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

2 检查蓄电池电压

标准电压:

11 至 14V

如果电压低于 11V, 在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

3 车上检查

组合仪表 SRS 故障指示灯电路自诊断:

- 将电源档位上到 ON 档, 进入 SRS 系统自检。
- 观察故障指示灯亮灭情况。


结果	进行
亮 5s 后熄灭	正常
保持高亮不熄	异常

正常

系统正常

异常

4 用故障诊断仪诊断



- 将故障诊断仪接到故障诊断接口
- 按照诊断仪上的提示读出故障代码 (DTC)

结果	进行
有故障码输出	A
没有故障码输出	B

B

诊断仪表或检查气囊 ECU 是否连接正常

A

5 对照故障诊断码列表进入全面诊断流程对应故障点检修

下一步

6 直接进入全面诊断流程

下一步

7 结束