


SE 排气系统



(1) 落下前副车架;

- (2) 拆下前、后氧传感器；
- (3) 拆下所有六角法兰面螺栓；
- (4) 拆下所有六角法兰面螺母；
- (5) 卸下前段排气管固定支架 I、前段排气管固定支架 II；
- (6) 把前段排气管吊耳杆从吊耳中取出；
- (7) 拆下前段排气管总成；
- (8) 把中段排气管总成吊耳杆从吊耳中取出；
- (9) 拆下中段排气管总成；
- (10) 把后段排气管总成吊耳杆从吊耳中取出；
- (11) 拆下后段排气管总成；
- (12) 按与拆卸相反的顺序安装各零件；

注意：1、每次拆下重新安装排气管总成时，都要更换法兰密封垫，以保证排气系统的气密性符合要求。

氧传感器的拆卸与安装

氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂。

www.car60.cc