

微功率低功耗扩频跳频无线数传模块 YL-800T 规格书

--超低电流 超远距离--

更新至 V2.8



目录

一、	模块概述	2
二、	模块特点	2
三、	尺寸结构	2
四、	管脚定义	3
五、	技术参数	3
六、	参数配置	4
七、	参数说明	4
八、	工作模式	8
(一)	标准模式:	8
(二)	中心模式:	8
(三)	节点模式:	8
(四)	快速通道:	9
(五)	中继模式:	9
九、	功耗计算	10
十、	通讯模式	11
十一、	测试说明	12
十二、	AT 命令	14
十三、	天线选择	16
十四、	常见问题分析	16
十五、	应用领域	17

一、 模块概述

YL-800T 是一款体积小、微功率、低功耗、高性能、远距离的无线数传模块。内部自动扩频计算和前导 CRC 纠错处理，不改变用户的任何数据和协议，采用半双工通讯，实现串口无线收发代替有线传输的功能。

模块的射频芯片基于扩频跳频技术，在稳定性、抗干扰能力以及接收灵敏度上都超越现有的 GFSK 模块。配置低功耗高速处理器，数据处理能力、运算速度均有所提高。


模块支持普通透明传输方式，不改变用户数据和协议，所发即所收；也可以建立一对多星型网络通讯，中心模块通过地址呼叫节点模块，节点模块通过透传方式作出应答，节点之间不会相互干扰，非常适合无线水表，气表，传感，等低功耗应用场合。

用户可以通过我司配置的上位机软件，或者用 AT 命令根据实际需求灵活配置模块的工作频率、串口速率、扩频因子、扩频带宽等参数，操作简单，使用方便。

二、 模块特点

- 基于 LoRa 扩频调制技术。
- 半双工通讯，串口数据透明传输。
- 载波频率：420 ~ 510MHz（Sx1278），覆盖 433M、470M、490M 等免费频段。
850 ~ 930MHz（Sx1276），覆盖 868M、915M 等免费频段。
- 工作电压 2.1~3.6V 或者 4.5~5.5V。
- 微功率发射，最大 100mW，7 级可调。
- 接收灵敏度高达-148dBm，最大发射功率+20 dBm。
- 采用高效前向纠错编码技术和跳频机制，抗干扰能力强，误码率低。
- 支持串口唤醒，随时收发数据，无周期唤醒时间。
- 支持空中唤醒，通过模块给出 AUX 信号，唤醒用户设备。
- CAD 检测 LoRa 信号，防止误唤醒。
- 可通过命令切换模块的工作模式。
- 可以通过软件或者单片机命令灵活设置模块参数。
- 2.54 标准插针接口，方便嵌入式安装。
- 内置看门狗，保证长期可靠稳定运行。
- 开阔地有效通讯距离可达 3~5 公里。

三、 尺寸结构



模块尺寸 34.2mm*18.4mm，排针高度 7mm，天线柱长度 11mm，排针及天线柱长度可以根据用户要求选配。尺寸结构 PCB 文件下载：<http://www.rf-module.cn/updown/2016227113426415.rar>

四、 管脚定义


序号	名称	功能
1	GND	电源地，一般与用户设备共地
2	VCC	2.1~3.6V（电池供电） 或者 4.5~5.5V
3	EN	低电平工作，高电平休眠
4	RXD	数据输入，接用户的 TXD
5	TXD	数据输出，接用户的 RXD
6	AUX	唤醒用户设备
7	SET	低电平进入快速通道，在中心模式和节点模式下有效

注意：EN, TXD, RXD, AUX, SET 都是 3.3V 电平，如果用户是 5V 的 MCU，为了稳定，建议做电平转换，否则容易丢包或者误码率高。

五、 技术参数

调制方式	LoRa 扩频
载波频率	420 ~ 510MHz（Sx1278），850 ~ 930MHz（Sx1276）
发射功率	20dBm
接收灵敏度	- 148dBm
串口速率	1200bps~57600 bps（默认 9600bps）
串口校验	8E1、8O1、8N1（可选）
工作电压	2.1~3.6V（电池供电） 或者 4.5~5.5V
发射电流	≤ 120mA（发射功率 20dBm）
接收电流	≤ 15.2 mA
休眠电流	≤ 3.9uA
休眠时间	2S, 4S, 6S, 8S, 10S(或定制 200ms, 400ms, 600ms, 800ms, 1000ms)
客户端唤醒时间	即时唤醒
使用环境	- 40~+80 °C，10% ~90% 相对湿度，无冷凝（工业级别）

六、 参数配置









- A.打开串口 B.选择串口 C.选择软件波特率 D.选择软件校验 E.设置频率
 F.设置工作模式 G.设置扩频因子 H.设置扩频带宽 I.设置节点 ID J.设置网络 ID
 K.设置发射功率 L.设置休眠时间 M.设置呼吸时间 N.设置串口波特率 O.设置串口校验
 P.写参数按钮 Q.读参数按钮 R.状态显示栏



图中所显示的参数值，即为模块出厂的默认参数。用户需要根据实际的应用需求修改相关参数。参数不同对模块的通讯效果影响很大，具体参考“参数说明”章节。

软件下载地址：<http://www.rf-module.cn/updow/201612018510869.rar>

七、 参数说明

图例	名称	说明
	软件串口	此处打开模块连接电脑后所对应的 COM 端口，选择与模块相同的串口参数，才能正常读取或写入模块参数，否则连接超时，状态栏提示“Time Out”。
	载波频率	420 ~ 510MHz (Sx1278), 850 ~ 930MHz (Sx1276) 内任意设置 (需要与天线相匹配); 立即生效。 相互通信的模块必须使用相同的频率。通过使用不同的频率可以建立多条通讯线路，或者多个网络分组，从而允许同一个地方多套设备同时使用，但相邻的频率最好相隔 1MHz 以上。遇到干扰时也可以修改频率避开干扰。 ※注意此参数要避开 32M 的倍数频率，模块的接收灵敏度就会很低，

		会影响距离。
	工作模式	可选 normal （正常模式）、 Central （中心模式）和 Node （节点模式）；设置模块在哪个工作模式，掉电后保存。
	扩频因子	可选 128/256/512/1024/2048 （默认）/4096；标准模式有效。 相互通信的模块必须使用相同的扩频因子。如果其他参数一致，扩频因子越大，模块的接收灵敏度越高，模块的传输距离就越远，但相对传输时间就越大。
	扩频带宽	可选 62.5/125 （默认）/250/500；标准模式有效。 相互通信的模块必须使用相同的扩频带宽。设置调制信号是在多宽的频率下调制。调制带宽越小接收灵敏度也越高，传输距离越远。
	模块ID	可配置为 1~65535 ；立即生效。 节点模式才有效。
	网络ID	可配置为 1~255 ；立即生效。 可以通过设置不同的网络ID号分组通讯。
	发射功率	可选 1~7 级（4/7/10/13/14/17/20dBm）；默认最大级别，立即生效。 如果需要降低功耗或者减少对外界的干扰，可降低发射功率。
	休眠时间	可选 2S,4S,6S,8S,10S ，默认 2S ；在中心、节点模式下有效。 (也可以定制 200ms,400ms,600ms,800ms,1000ms) 主要是指节点模块的休眠时间。同一个网络的中心模块和节点模块要设置一样的休眠时间才能稳定通讯。休眠时间越长，模块越省电，但是中心模块发送数据到节点模块所需要的时间也就越长。
	呼吸时间	可选 2/4/8/16/32/64ms ；默认 32ms 。中心、节点模式下有效 指节点模块被唤醒后持续的时间。并且同一个网络的中心模块和节点模块要设置相同的呼吸时间才可以通信。呼吸时间越短，节点模块就会越省电，但是中心到节点的之间的通信距离就越短。 注：此参数只在 V2.5 往后的版本才有。
	串口速率	可选 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps ；断电重启后生效。 与模块连接的设备必须采用相同的串口速率； 串口速率越高，延迟越小，但单位时间进入模块的数据量越大，可能导致模块无法及时处理，造成数据溢出。
	串口校验	可选 8N1/8E1/8O1 ；断电重启后生效。 与模块连接的设备必须采用同样的串口校验，否则数据会乱码； 模块数据位是 8 位的，有些设备是 7 位或者 9 位，注意区分。 模块在设置模式下面的串口参数永远是 9600bps, 8N1
	写参数按钮	一次性写入软件界面当前所显示的模块参数。

	读参数按钮	一次性读取模块当前参数。
	状态栏	提示模块串口是否成功打开或者参数是否成功读取或写入， Time Out 表示失败、 Success 表示成功。

注意：

两个模块要通信的前提条件是载波频率、扩频因子、扩频带宽、网络 ID 都要相同。


对于中心模式与节点模式，扩频因子和扩频带宽参数是被应用到休眠时间和呼吸时间里面的，所以当模块设置为中心模式和节点模式时，只需要设置一样的休眠时间（**Breath**）和呼吸时间（**Wake Time**），就等同设置了一样的扩频因子和扩频带宽，而无需另外设置这两个参数，或者说，即使设置了也是无效的。

模块的空中波特率无法直接设定，而是由“扩频因子（**RF_Factor**）”和“扩频带宽（**RF_BW**）”两个参数决定的，具体关系如下表所示，同时会影响到接收灵敏度。

扩频因子	扩频带宽	空中速率	接收灵敏度
4096	125	293 bps	-138 dBm
2048	125	537 bps	-135 dBm
4096	250	586 bps	-135 dBm
1024	125	977 bps	-132 dBm
2048	250	1074 bps	-132 dBm
4096	500	1172 bps	-132 dBm
512	125	1758 bps	-129 dBm
1024	250	1954 bps	-129 dBm
2048	500	2148 bps	-129 dBm
256	125	3125 bps	-126 dBm
512	250	3516 bps	-126 dBm
1024	500	3908 bps	-126 dBm
128	125	5470 bps	-123 dBm
256	250	6250 bps	-123 dBm
512	500	70320 bps	-123 dBm
128	250	10940 bps	-120 dBm
256	500	12500 bps	-120 dBm
128	500	21880 bps	-117 dBm

载波频率:

以这个频率基准进行扩频载频，如果无数据发送，那么就是出一个载波信号。




扩频因子:

扩频因子是码分多址的基本组成部分，码片速率=符号速率*扩频因子，扩频因子的使用使得 TD 中的信道的符号速率选择性更大，为业务 QOS 保证提供了强有力的支持，扩频因子也决定了可接入中端的数量。扩频因子的大小决定了一个用户的实际数据速率的大小（注意，这里说的是实际数据，例如大家都传输 11111111 这个数据，A 用 11 表示 1，那么他的实际数据是 1111，而 B 用 1111 表示 1，那么他的实际数据为 11，这样 B 的出错概率就比 A 小，但他的数据速率也比 A 小）但是因为正交码的存在，从基站上看，提高扩频因子，对某一用户的实际数据速率降低了，但同时的可用用户数多了（扩频码）整体的实际数据速率却没变。

扩频带宽:

扩频带宽，信号在以载波频率为中心频率，在设置的带宽下进行调制。下图是 125K 和 250K 的扩频带宽图（紫线是保持，黄线是调制信号线）。扩频带宽的设置也取决于晶体精度是否支持，我们推荐最低的扩频带宽是 125K。



125K 扩频带宽图



250K 扩频带宽图

模块 ID :

模块 ID 只有在节点模式下才起作用。例如一个模块设置为中心模式(即星型网络的中心), N 个模块设置为节点模式(即星型网络的节点), 如果所有节点的模块 ID 都设置成 0X00 0X00, 那么中心模块发 0X00 0X01 0X22 0X33 0X44 0X55 数据过来, 所有的节点模块都可以收到数据 0X00 0X01 0X22 0X33 0X44 0X55, 也就是说客户 ID 设置为 0X00 0X00 时, 在节点模式下也是不启用的。如果把节点模块的客户 ID 设置成 0X00 0X01, 0X00 0X02, 0X00 0X03, 0X00 0X04, …那么中心模块发 0X00 0X01 0X22 0X33 0X44 0X55 数据时, 只有客户 ID 设置成 0X00 0X01 的节点模块才可以收到“0X22 0X33 0X44 0X55”的数据, 其他的模块是收不到数据的。

注: 发送带地址的数据时候每包数据的最大长度不可以超过 200 个字节。


八、 工作模式

模块有标准模式(Standard)、中心模式(Central)和节点模式(Node)三种模式。此外, 中心模式和节点模式通讯时, 可以采用“快速通道”模式。另外, 还可以定做特殊程序作为中继使用。


(一) 标准模式:

此时模块处于高速无线监听状态, 无论是空中数据还是串口数据都及时处理, 并且 AUX 脚提前 2 ms 给出低电平来唤醒用户设备。

发射模块时序图:



接收模块时序图:



标准模式时序图

(二) 中心模式:

此时模块配置是按休眠模式配置, 但工作是全速工作, 耗电和全速模式一样, 并且两个模块都设置为中模式是不可以通信, 它要配合节点模块使用来组成低功耗星型网络。


(三) 节点模式:

此时模块大部分功能都关闭, 数据传输都得到优化, 如果模块在节点模式下需要发送数据给中心模块, 就需要借助 EN 脚来唤醒模块。如客户端需要发送数据的时候, 客户端就需要把 EN 脚拉低再发送数据, 模块被唤醒后可以通过串口接收客户端发过来的数据。所以在节点模式下休眠, 模块不会监听串口数据(需要 EN 脚唤醒)只保留 CAD 无线监听。

发射模块时序图：



接收模块时序图：



无线传送时间加上间隙打开时间

2ms

节点模式时序图

当模块设置为标准模式或中心模式时，如果 EN 脚置高电平，那么模块的 MCU 和 RFIC 都是深度休眠，待机电流只有 3.9uA。此时模块不可以接收串口数据和无线数据。只有当 EN 脚被拉低的时候，模块才可以被唤醒，恢复到原来的状态。

当模块设置为节点模式时，如果 EN 脚置高电平，则模块处于休眠和 CAD 检测交替切换状态。模块可以接收空中数据，但不可以接收串口数据，只有模块 EN 脚被拉低时，才可以接收串口数据。

（四）快速通道：

中心模块和节点模块之间通讯时，可以采用快速通道模式，具体做法是，中心模块 EN 脚和 SET 脚拉低，节点模块 EN 脚和 SET 脚拉低，此后，中心模块给节点模块发送数据时，可以省去前导码配对时间，也就是取消了节点模块的休眠时间。从而减少了大规模数据采集所需要的时间，同时，也减少了部分功耗。

这种模式适用于短时间内单个节点传输大量数据，或者多个节点轮询少量数据的情况。


注意：

- 1、标准模式和标准模式搭配可以相互通讯，中心模式和节点模式搭配可以相互通讯，其他模式搭配都不可以相互通讯。而快速通道模式，只在中心模式和节点模式搭配时才有效。
- 2、如果要配置模块的参数，不管在哪个模式下，EN 脚必须接地，才可以输入命令进行配置参数。EN 脚被拉低 50MS 后客户端才可以从串口发送数据给模块。

（五）中继模式：


当用户的应用项目要求距离比较远时，可以在中心和模块和节点模块之间增加一个中继模块。此模块与中心模块和节点模块具有相同的硬件，只是内置的程序不同。中继模块具有两个网络 ID（比如：01、02），一个设置为与中心模块网络 ID 相同（比如：01），另一个设置为与其下属节点模块网络 ID 相同（比如：02）。也就是说，中继模块与中心模块及其从属节点模块同属一个网络，中继与其从属的节点模块同属另一个网络。所有节点的模块 ID 唯一。中心给节点发送数据时，均采用地址+数据的格式，中继会自动转发。

如下图所示：



注：Node_ID 为节点 ID，Net_ID 为网络 ID

中继模块的参数设置软件：




如上图所示，RF_frequency、Breath、Wake Timer 这三个参数设置成与中心模块一致。Node ID 设置为与其从属模块的网络 ID 一致，Net ID 设置为与中心模块的网络 ID 一致。其他参数不用设置。

九、 功耗计算

模块在三种不同的工作模式下，无线接收、串口接收、处理器状态等处理方式是不同的，因此具有不同的功耗表现。

工作模式	无线接收	串口接收	处理器状态	最小值	平均值	最大值	单位
标准模式	全速打开	全速打开	全速打开	14.5	15.2	16	mA
中心模式	全速打开	全速打开	全速打开	14.5	15.2	16	mA
节点模式	间歇 CAD 监测	关闭	停止	3	3.9	4.3	uA

中心模块一般都有充足的电源供应，无需考虑功耗，通常只有节点模块有低功耗要求，这里计算节点模块的平均功耗。



模块设置为节点模式时，发射电流和接收电流与在其他模式下无异，但休眠电流下降至 $I_s=3.9\mu A$ ，间隙性唤醒打开 CAD 检测空中 LoRa 信号时电流 $I_m=11.5mA$ 。如果设定休眠时间 $T_1=4s$ ，呼吸时间 $T_2=8ms$ 。那么根据下面这个公式，算得平均电流 $I=26.8\mu A$


$$I = \frac{(T_1 * I_s) + (T_2 * I_m)}{T}$$

因此，在不考虑数据收发的情况，用 3600mAh 电池时，节点模块纯待机时间长达 15 年 $(3600*1000 / (26.8*24*365))$ 。


如果节点模块是由电池供电的，建议购买 2.1~3.6V 的模块，以便减少稳压管的静态电流损耗。

十、 通讯模式

当模块全部配置为标准模式时，它们之间的通讯方式就是透明传输。



当一个模块设置为中心模式，其他模块设置为节电模式时，它们之间的通讯方式就是星型组网传输。



在星型组网时，节点之间不通信，只有节点和中心可以互相通信，并且一节点发送数据时也不唤醒其他的节点，这样就省掉了不必要的电流开销。中心也是单独 ID 唤醒节点。只是数据发送到那个节点就是唤醒相应的节点，由于这个距离比较远可以单点距离达 3.5KM，考虑到低功耗，所以不需要路由节点的加入，就可以完全覆盖。并且中心可以接 GPRS 通过移动网络来实现远距离覆盖。

中心发送数据给节点时数据格式是 2 个字节的 ID 后面加上用户数据，数据长度不应该超过 200 个字节，模块开始发送的时候 AUX 脚会拉低，发送完了会拉高。如果 ID 为 FF FF 那么表示广播命令所有的 ID 都可以接收数据。

节点像中心作出应答是采用透明传输模式，数据直接透传，但不会影响到其他节点，只有跟该节点同属一个网络 ID 的中心模块才可以接收到数据。

星型组网通讯时，只能是中心模块和节点模块之间通讯，而中心和中心之间，或者节点和节点之间是不能通讯的，并且中心给节点发送数据的时间间隔应当大于节点模块设定的呼吸周期，以便数据传输流畅。

在星型组网通讯时，有个快速通道模式，是用于中心模块和节点模块之间快速通信，以降低节点模块的耗电。如：一个中心模块和节点模块通信，他们正常通信的周期，是按呼吸周期来发送。如果中心模块和节点模块在唤醒的情况下把 SET 管脚拉低，那么中心模块和节点模块之间的通讯就是按透明传输进行，无需等待节点模块唤醒。

注：SET 脚休眠的时候要置高，客户如果不需要快速通道，可以把 SET 脚悬空。

组网路由的扩展：在星型组网情况下如果距节点距离太远，可以在中间放置一个中继。只要对模块设置一下就可以通过中继进行接力传输数据，并且还能保证了原有的低功耗性能。

十一、测试说明

虽然模块出厂前经过测试，但还是建议用户拿到模块后，先连接到电脑用串口助手收发数据，确定模块能通讯后，再修改合适的参数接到用户设备上使用。测试步骤如下：

1. 电脑安装 USB 转串口驱动，或者用我公司提供的驱动；


名称	修改日期	类型	大小
 PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe	2013/2/26 11:40	应用程序	3,136 KB

USB 转 TTL 驱动下载：<http://www.rf-module.cn/updow/201578115240834.rar>


2. 通过 USB 转串口数据线连接模块和电脑，如果没有数据线，可从我公司购买：



3. 打开电脑的“设备管理器”，查看电脑给模块分配的端口号：



4. 打开串口调试助手，选择模块端口号及对应的串口参数，打开端口。



串口调试助手下载地址: <http://www.rf-module.cn/updown/2015521112540916.rar>

当串口助手软件以 9600bps, 8N1 的方式连接模块时，模块上电后会通过串口给出模块当前的信息，比如 4800 N 8 1 YL_800T V2.8，表示模块当前串口波特率是 4800bps，无校验，型号为 YL-800T，V2.8 版本。

5. 在串口调试助手输入框内输入数据，点击“发送”，模块就会自动把数据发出去。



6. 多测试不同的模块参数，从而了解模块在不同参数下的通讯效果。

十二、 AT 命令

模块可以通过 AT 命令读取或修改参数。命令格式如下：

同步头	ID 码	头	命令码	数据长度	数据	CRC	结束码
0XAF	0XAF	0X00	0X00	0XAF	XX YY	LEN	XX,YY CS 0X0D 0X0A

数据长度是从 LEN 开始（不包括 LEN 本身）到 CS（不包括 CS 本身）的数据个数。

CS: 校验码，CS 前面所有数据，包括同步头、ID 码、头、命令码、数据长度、数据之和的 256 求余。

命令码：

XX	功能	举例	备注
0X80	上位机发码	AF AF 00 00 AF 80 01 0C CS 0D 0A	“.....” 为写进去的模块参数数据
0X00	模块回码	AF AF 00 00 AF 00 02 0C CS 0D 0A	“.....” 为读取到的模块参数数据

YY	功能	举例	备注
0X01	写参数	发码: AF AF 00 00 AF 80 01 0E CS 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 01 0E CS 0D 0A	“.....” 为写进去的模块参数数据，写参数后，除了串口参数复位后生效，其他的参数都立即生效。
0X02	读参数	发码: AF AF 00 00 AF 80 02 0E CS 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 02 0E CS 0D 0A	“.....” 为读取到的模块参数数据
0X03	进入标准模式	发码: AF AF 00 00 AF 80 03 02 00 00 92 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 03 02 00 00 12 0D 0A	如果进入和设置成功，模块会返回相应的码。通过命令修改的模式掉电后不保存。上电后恢复原来的工作模式。
0X04	进入中心模式	发码: AF AF 00 00 AF 80 04 02 00 00 93 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 04 02 00 00 13 0D 0A	
0X05	进入节点模式	发码: AF AF 00 00 AF 80 05 02 00 00 94 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 05 02 00 00 14 0D 0A	
0X06	读上一包数据接收场强	发码: AF AF 00 00 AF 80 06 02 00 00 95 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 06 02 XX 00 CS 0D 0A	XX 就是场强关联值，只要用 -164+XX 就得到正在场强 dB 值。
0X09	写串口	发码: AF AF 00 00 AF 80 09 02 QQ WW CS 0D 0A	QQ 表示串口速率

	参数命令	回码: AF AF 00 00 AF 00 09 02 QQ WW CS 0D 0A	1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600, 5=19200, 6=38400, 7=57600 WW 表示串口校验 0=无校验, 1=奇校验, 2=偶校验 注: 设置后不立即生效, 要复位或重启后生效。
0X0A	读串口 参数命令	发码: AF AF 00 00 AF 80 0A 02 00 00 99 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 0A 02 QQ WW CS 0D 0A	
0X0B	写 载波 频 率命令	发码: AF AF 00 00 AF 80 0B 03 XX YY ZZ CS 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 0B 03 XX YY ZZ CS 0D 0A	比如 433MHz: 433 000000/61.035=7094290, 转换为 16 进制为 6C4012, 那么 XX=6C,YY=40, ZZ=12 注: 设置后立即生效。
0X0C	读 载波 频 率命令	发码: AF AF 00 00 AF 80 0C 03 00 00 00 9C 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 0C 03 XX YY ZZ CS 0D 0A	
0X0D	写 扩频因子	发码: AF AF 00 00 AF 80 0D 02 RR 00 CS 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 0D 02 RR 00 CS 0D 0A	RR 的值为 7- 12 里面的一个数值, 7=128, 8=256, 9=512, 10=1024, 11=2048, 12=4096 注: 设置后立即生效。
0X0E	读 扩频因子	发码: AF AF 00 00 AF 80 0E 02 00 00 9D 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 0E 02 RR 00 CS 0D 0A	
0X0F	写 扩频带宽	发码: AF AF 00 00 AF 80 0F 02 UU 00 CS 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 0F 02 UU 00 CS 0D 0A	UU 的值为 6- 9 里面的一个数值: 6=62.5K, 7=125K, 8=256K, 9=512K 注: 设置后立即生效。
0X10	读 扩频带宽	发码: AF AF 00 00 AF 80 10 02 00 00 9F 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 10 02 UU 00 CS 0D 0A	
0X11	写 工作模式	发码: AF AF 00 00 AF 80 11 02 TT 00 CS 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 11 02 TT 00 CS 0D 0A	UU 的值为 0- 2 里面的一个数值: 0= 正常, 1= 中心, 2= 节点。 注: 设置后立即生效, 并且掉电 后保存。
0X12	读 工作模式	发码: AF AF 00 00 AF 80 12 02 00 00 A1 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 12 02 TT 00 CS 0D 0A	
0X13	写 客户 ID	发码: AF AF 00 00 AF 80 13 02 AA LL CS 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 13 02 AA LL CS 0D 0A	AA、LL 为客户 ID , 可以任意定义。 设置后立即生效。
0X14	读 客户 ID	发码: AF AF 00 00 AF 80 14 02 00 00 A3 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 14 02 AA LL CS 0D 0A	
0X15	写 网络 ID	发码: AF AF 00 00 AF 80 15 02 NN 00 CS 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 15 02 NN 00 CS 0D 0A	NN 为网络 ID , 可以任意定义。 设置后立即生效。
0X16	读 网络 ID	发码: AF AF 00 00 AF 80 16 02 00 00 A5 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 16 02 NN 00 CS 0D 0A	
0X17	写 发射功率	发码: AF AF 00 00 AF 80 17 02 FF 00 CS 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 17 02 FF 00 CS 0D 0A	FF 的值为 1- 7 里面的一个数值, 对应功率大小查看对应表格。 设置后立即生效。
0X18	读 发射功率	发码: AF AF 00 00 AF 80 18 02 00 00 A7 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 18 02 FF 00 CS 0D 0A	
0X19	写 呼吸周期	发码: AF AF 00 00 AF 80 19 02 YY 00 CS 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 19 02 YY 00 CS 0D 0A	YY 的值为 0- 4 里面的一个数值: 0=2S, 1=4S, 2=6S, 3=8S, 4=10S 注: 设置后立即生效。
0X1A	读 呼吸周期	发码: AF AF 00 00 AF 80 1A 02 00 00 A9 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 1A 02 YY 00 CS 0D 0A	
0X1B	写 呼吸时间	发码: AF AF 00 00 AF 80 1B 02 HH 00 CS 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 1B 02 HH 00 CS 0D 0A	HH 的值为 0- 5 里面的一个数值: 0=2ms,1=4 ms, 2 =8 ms, 3=16 ms , 4=32 ms,5=64 ms 注: 设置后立即生效。
0X1C	读 呼吸时间	发码: AF AF 00 00 AF 80 1C 02 00 00 AB 0D 0A 回码: AF AF 00 00 AF 00 1C 02 HH 00 CS 0D 0A	

在读写命令里面的参数含义说明

串口速率	串口校验	载波频率			扩频因子	工作模式	扩频带宽	模块 ID 高位	模块 ID 低位	网络 ID	发送功率	呼吸周期	呼吸时间
QQ	WW	XX	YY	ZZ	RR	TT	UU	AA	LL	NN	FF	YY	HH
1=1200	0=	换算公式：			7=128	0=	6=62.5K	用	用户	用	1=4dBm	0=2s	0=2ms
2=2400	无校验	频率*10 ⁹ /61035			8=256	标准	7=125K	户	自定	户	2=7dBm	1=4s	1=4 ms
3=4800	1=	结果转换成 HEX。			9=512	1=	8=256K	户	定义	自	3=10dBm	2=6s	2=8 ms
4=9600	奇校验	比如 433MHz:			10=1024	中心	9=512K	定义		定义	4=13dBm	3=8s	3=16 ms
5=19200	2=	433*10 ⁹ /61035			11=2048	2=					5=14dBm	4=10s	4=32 ms
6=38400	偶校验	=7094290			12=4096	节点					6=17dBm		5=64 ms
7=57600		也就是 6C4012									7=20dBm		

注：在用软件设置频率时，会出现你设置是 434M，但读出来是 434.012…。这是正常现象，因为软件通过计算出来的数据可能四舍五入的写进模块。所以在设置频率时候读出来的频率不要直接写进去，要写参数时最好手动写入频率。

十三、 天线选择

天线系统是无线通讯的重要组成部分，良好的天线系统，能够极大提高无线通讯效果，事半功倍。

				
弹簧天线	胶棒天线	折叠胶棒天线	小吸盘天线	大吸盘天线
2dBi	2.5dBi	3dBi	3.5dBi	5dBi
长度 4cm	长度 5cm	长度 6cm	高 12cm, 线长 2~5m	高度 1m, 线长 5m
提示：在允许安装的情况下，建议尽量采用高增益天线，天线安装时与地平线垂直效果最佳。 如果自行配置天线，需要注意频率匹配，阻抗 50Ω，驻波比越小越好。				

十四、 常见问题分析

距离不远 或者误码 率高	<ol style="list-style-type: none"> 1. 环境复杂，障碍物多，改用大功率模块或高增益天线，天线架高或者引至室外； 2. 天气不好，比如雾霾、沙尘、雨雪等，改用大功率模块或高增益天线； 3. 天线不匹配，模块和天线必须匹配频率，有条件的尽量使用好天线； 4. 天线安装不正确，天线与地平面垂直，离地高度两米左右时效果最佳； 5. 传输速度过快，速率越快灵敏度越低，尽量采用低速传输； 6. 可能受到干扰，远离干扰源，或者修改通讯频道；
--------------------	---

无法通讯 或者无法 读写模块 参数	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接口不匹配，模块有 TTL\RS232\RS485 三种接口可选，注意区分； 2. 接线不正确，不同接口有不同接法，参照管脚定义说明； 3. 接触不良或者虚焊，可能线材老化了，重新接好电源线、信号线，尽可能焊死； 4. 参数不匹配，注意设备与模块之间串口参数保持一致，模块与模块之间无线参数保持一致； 5. 数据量太大了，模块传输能力有限，避免单位时间内灌入大量数据，建议分包发送； 6. 模块损坏，建议拿到模块后先连接电脑用串口助手检验模块是否可以通讯； 7. 用户设备损坏，用有线连接监测用户设备是否正常；
LED 指示 灯状态不 正常	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发送数据的时候电压不够，请确保供电稳定； 2. 模块 RF 芯片损坏，需要更换模块； 3. 天线驻波比太高，重新匹配天线；

十五、应用领域

- ✓ 无线排队设备，酒店电子门锁、生物识别门禁管理系统；
- ✓ 温室大棚数据采集，农田节水灌溉；
- ✓ 医疗和电子仪器仪表自动化控制；
- ✓ 智能教学设备、婴儿监护、医病房呼叫系统；
- ✓ 家庭电器和灯光智能控制；
- ✓ 防盗报警智能卡，铁路机车远程检测；
- ✓ 水、电、煤气，暖气自动抄表收费系统或无功补偿及电网监测；
- ✓ 无线会议表决、打分系统，PDA 终端、无线点菜系统；
- ✓ LED 屏无线传输文字，图片和无线控制；
- ✓ 电子衡器、无线吊秤、车辆监测、老化设备检测；
- ✓ 工业设备数据无线传输以及工业环境监测；
- ✓ 视频监控云台控制，门禁考勤读卡器；
- ✓ 气象/油井/水利设备信息采集以及自然环境检测；
- ✓ 矿井下井人员考勤定位系统；瓦斯检测报警；
- ✓ 仪器、货物、医疗设备等重要资产和重要人员的区域定位；
- ✓ 物流的供应链管理；
- ✓ 风力发电路灯无线控制，太阳能光伏逆变器的数据监控；