


# Electronic Energy Meter

## ST-1EMH USER MANUAL



SMART TTC Co., Ltd.



## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
<b>USER MANUAL</b>	1
TECHNICAL DATA	1
MAIN FUNCTION ELECTRONIC ENERGY METER	2
SPECIFICATIONS WIRELESS COMMUNICATION (Bluetooth)	5
DEVICE REQUIRE SPECIFICATION FOR APPLICATION	5
STRUCTURE OF METER	6
NAME PLATE	7
SYMBOL ON DISPLAY	8
CONNECTION DIAGRAM	8
LCD DISPLAY	9
BILLING DATA	10
PEA SPOT BILLING	11
FUNCTIONAL SELF-CHECKING	12
TAMPER DETECTION	12
<b>USER PC SOFTWARE</b>	13
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม	13
วิธีการติดตั้ง Driver สาย IR	14
การเข้าใช้งาน โปรแกรม TTC E- Meter	17
หน้า Login Program	17
เมนู Authority manage	18
เมนู User manage	19

## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
เมนู Batch upgrade	20
เมนู Remote upgrade	21
เมนู Main operation config	22
เมนู One Key Set	23
เมนู Basic configuration	24
เมนู Short code set	26
เมนู Tariff set	27
เมนู Event read	31
เมนู Read freeze data	31
เมนู Read current data	32

## USER MANUAL

### 1. TECHNICAL DATA

<b>MODEL</b>	<b>ST-1EMH</b>
TYPE	1 PHASE 2 WIRE
CONNECTION MODEL	DIRECT CONNECT
INSTALLATION TYPE	SUSPENSION INDOOR/OUTDOOR
IMPULSE VOLTAGE	6 kV
OPERATING VOLTAGE	230 ± 10% VAC
CURRENT RATING, Ib(I <sub>max</sub> )	5(100) A
FREQUENCY	50 Hz ± 2.5%
OPERATING TEMPERATURE	- 20 C° up to + 70 C°
MAXIMUM HUMIDITY	95%
PROTECTION	2 LEVEL
PROTECTIVE	IP54
DISPLAY MODE	LCD
POWER CONSUMPTION	<2 W and <4 VA
STARTING CURRENT	0.004 Ib
IMPULSE CONSTANT	1600/kWh/kVarh
ACTIVE ENERGY	CLASS 1
REACTIVE ENERGY	CLASS 2
COMMUNICATION/PROTOCOL	DLMS/COSEM
BATTERY	1/2AA 3.6V
MATERIAL OF CASE	POLYCARBONATE
CONDUCTOR DIAMETER	9.2 mm.
OVERALL DIAMETER	12.5 mm.
SIZE	75 x 45 x 110 mm.
WEIGH	1 kg
STANDARD	TIS 1030-2552, TIS 2543-2555 IEC62053-23:2003
CERTIFICATE	ISO9001:2015

## 2. MAIN FUNCTION ELECTRONIC ENERGY METER

MAIN FUNCTION ELECTRONIC ENERGY METER	TECHNICAL AND FEATURES	
METER READING	METERING DATA LOCAL METER READING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 quadrant measurement active and reactive energy</li> <li>- Instantaneous measurement of U,I,PF</li> <li>- Average measurement P,Q and power factor</li> <li>- Optical port for meter configuration using Viewer software</li> <li>- Bluetooth communication</li> </ul>
TAMPER DETECTION	TAMPER DETECTION	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminal cover detection</li> <li>- Phase interchange</li> <li>- Missing neutral</li> </ul>
OUTAGE MONITORING	OUTAGE MONITORING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Power outage</li> <li>- Power restoration</li> <li>- Event log</li> </ul>
RECORDING	RECORDING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non-volatile memory</li> <li>- Load profile</li> <li>- Event log</li> <li>- 2 multitask groups</li> </ul>
POWER QUALITY MONITORING	POWER QUALITY MONITORING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phase loss</li> <li>- Sag- swell voltage</li> <li>- Voltage unbalance</li> <li>- Short power outage</li> <li>- Long power outage</li> <li>- Event log</li> </ul>
FUNCTION SELF-CHECKING	FUNCTION SELF-CHECKING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Low Battery</li> <li>- Internal failures such as clock failed, memory failed</li> </ul>



MAIN FUNCTION ELECTRONIC ENERGY METER	TECHNICAL AND FEATURES	
SUPPORT TOU	TARIFF MANAGEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Real -time clock with super cap back-up</li> <li>. Tariff structure 4 tariff 8 tier</li> <li>. Minimum interval 1-15 min register for energy</li> <li>. Programmable load profile up to 90 days</li> </ul>
UPGRADE FIRMWARE	UPGRADE FIRMWARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Optical local communication port</li> </ul>
SECURITY	SECURITY SYSTEM	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 3 Groups of accessible passwords</li> <li>. Administrators</li> <li>. Programmers</li> <li>. Readers</li> </ul>
ALARM DESCRIPTOR	ALARM 1 ALARM 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Clock invalid</li> <li>. Program memory error</li> <li>. Tamper detection: Missing neutral detection</li> <li>. Tamper detection: Phase and neutral interchange</li> <li>. Total power failure</li> <li>. Power resume</li> <li>. Voltage missing phase L1</li> <li>. Voltage normal phase L1</li> <li>. Current reversal</li> <li>. Bad voltage quality L1</li> <li>. Local communication attempers</li> </ul>

MAIN FUNCTION ELECTRONIC ENERGY METER	TECHNICAL AND FEATURES	
EVENT LOG AND TAMPER LOG	EVENT LOG AND TAMPER LOG	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Phase loss</li> <li>. Sag- swell voltage</li> <li>. Voltage unbalance</li> <li>. Short power outage</li> <li>. Long power outage</li>   <li>. Terminal cover detection</li> <li>. Phase interchange</li> <li>. Missing neutral</li>   <li>. Clock invalid</li> <li>. Program memory error</li> <li>. Tamper detection: Missing neutral detection</li> <li>. Tamper detection: Phase and neutral interchange</li>   <li>. Total power failure</li> <li>. Power resume</li> <li>. Voltage missing phase L1</li> <li>. Voltage normal phase L1</li> <li>. Current reversal</li> <li>. Bad voltage quality L1</li> <li>. Local communication attempters</li> </ul>

### 3. SPECIFICATIONS WIRELESS COMMUNICATION (Bluetooth)

Model	ST-1EMH
Technology	Bluetooth 4.2 Ver.
Frequency bands	2.400 ~ 2.4835 GHz
Maximum data rate	1Mbps
RF Power Maximum	3 dBm
Antenna Gain	1 dBi
Antenna Type	PIFA (planar inverted-F antenna)
Baud rate	115200 bps.
Communication rang	Up to 30 M.
Connected	Automatic register
Operating command	Control via AT command
Operating mode	Uart
Supply voltage	3.3 VDC
Power consumption	2.8 mA. (Normal Mode) 0.6 mA. (Sleep Mode)
Specified operating range	- 40°C to + 85°C
Storage range limit	- 40°C to + 105°C
Relative humidity	Up to 90% at 40°C
Standard	DLMS/COSEM
Dimension	50 X 70 mm.
Weight	5 g

### 4. DEVICE REQUIRE SPECIFICATION FOR APPLICATION

Bluetooth version  $\geq$  4.2


Android version  $\geq$  8.0

Running memory  $\geq$  2G

Example: One UI Core 4.1 based on Android




## 5. STRUCTURE OF SMART METER



No.	DESCRIPTION
1	LCD DISPLAY
2	NAME PLATE
3	SCROLL UP BUTTON
4	BILLING BUTTON
5	LED IMPLUSE CONSTANT
6	LED TAMPER AND ALARM
7	IR
8	BATTERY
9	TERMINAL BLOCK
10	TERMINAL COVER

## 6. NAMEPLATE




No.	DESCRIPTION
1	PEA NUMBER
2	PHASE
3	VOLTAGE
4	CURRENT
5	IMPLUSE CONSTANT
6	BARCODE
7	DATE
8	FREQUENCY
9	TYPE
10	ACCURACY CLASS

## 7. SYMBOL ON DISPLAY



No.	DESCRIPTION
1	PEA CODE
2	BATTERY SYMBOL
3	MAIN COVER DETECTION
4	TERMINAL COVER DETECTION
5	ENENERGY KILOVAR – HOUR
6	ENENERGY KILOWATT – HOUR
7	QUALDRAN
8	GROUP / MODE
9	TARIFF

## 8. CONNECTION DIAGRAM



## 9. LCD DISPLAY

### 1. DEFAULT MODE

Short code	Details	เวลาที่แสดง
888	Full screen check	5 Sec.
000	Total active energy import	10 Sec.
300	Total active energy export	10 Sec.

### 2. MANUAL MODE

Short code	Details	Unit
888	Full Screen check	
090	Current date	DD/MM/YYYY
091	Current time	HH:mm:ss
000	Total active energy import	kWh
009	Total last reset maximum KW demand import	kW
300	Total active energy export	kWh
309	Total last reset maximum KW demand export	kW
093	Total active power	kW
500	L1 Voltage	V
503	L1 Current	A
512	Phase A power factor	

### 3. OUTAGE MODE

Short code	Details	Unit
888	Full Screen check	
000	Total active energy import	kwh
300	Total active energy export	kwh
009	Total last reset maximum KW demand import	kw
309	Total last reset maximum KW demand export	Kw

### 10. BILLING DATA

Data Name	Bill 1
PEA CODE	1234567
COLLECTION	123
USER NO.	123456
PEA NO.	640000000031
Clock object	25/02/2022 15:15:53
Total kWh (Cumulative) import	0.00
Total kWh (Cumulative) export	0.00
Total kWh absolute	0.00
Total kWh net	0.00
Max. Demand kW (Last reset) import	0.00
Max. Demand kW (Last reset) export	0.00
Minimum Voltage	0.00
Alarm Descriptor 1	Bit0, Bit14
Alarm Descriptor 2	Bit0, Bit1, Bit2


## ALARM 1

Alarm1	Alarm2	
Bit	Alarm Name	
Bit00	Clock invalid	
Bit08	Program memory error	
Bit13	Tamper detection:Missing neutral detection	
Bit14	Tamper detection:Phase and neutral interchange	

## ALARM 2

Alarm1	Alarm2	
Bit	Alarm Name	
Bit00	Total Power Failure	
Bit01	Power Resume	
Bit02	Voltage Missing Phase L1	
Bit05	Voltage Normal Phase L1	
Bit10	Current Reversal	
Bit14	Bad Voltage Quality L1	
Bit18	Local communication attempt	


## 11.PEA SPOT BILLING







## 12. FUNCTIONAL SELF-CHECKING

The meter can check for its own malfunction and display it on the LCD. Support under below

No.	Meter internal fault type	LCD display	Alarm LED	Event record	Repair
1	memory fail	Err01	Bright	Record events	Clear after repair
2	Measurement module error	Err03	Bright		Clear after repair
3	RAM Error	Err04	Bright		Clear after repair
4	Program Error	Err05	Bright		Clear after repair
5	Low battery		Bright		Clear after repair


## 13. TAMPER DETECTION

TAMPER "A"		<p>เป็นการละเมิดด้วยวิธีการ Wiring สาย          ด้าน Main Supply สลับระหว่าง P กับ          N</p>
TAMPER "H"		<p>เป็นการละเมิดด้วยวิธีการ Wiring          เฉพาะวงจร P และ ไม่ Wiring N          และต่อกับ Ground Rod. ที่ Load</p>






## USER PC SOFTWARE

### ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม


1. คลิกขวาที่ไฟล์ File แล้วเลือกคลิกที่คำสั่ง Extract files.



2. จากนั้นจะได้ไฟล์ TtcmeterSystem แล้วดับเบิลคลิกเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม


	TtcEMeterSystemVer0.0.36_271119_02 C...	11/28/2019 15:29	File folder	
	FreezeData_Load data_010000000023_030...	1/3/2020 08:37	Microsoft Excel 97...	680 KB
	TTC1116 YTL	1/9/2020 18:01	WinRAR archive	15,340 KB
	TTC1116	11/18/2019 11:42	WinRAR archive	15,395 KB
	TtcEMeterSystemVer0.0.36_271119_02	11/27/2019 13:07	WinRAR ZIP archive	28,085 KB

3. ดับเบิลคลิกไฟล์  เพื่อเปิดโปรแกรม




## วิธีการติดตั้ง Driver สาย IR


1. เข้าไฟล์ที่จะลง Driver ชื่อ “CP210x\_VCP\_Windows”



2. เลือก System type windows ว่าเป็น 32 bit หรือ 64 bit




3. คลิกเข้าตัวโปรแกรม Setup ถ้า System type เป็น 32 bit ให้เลือก CP210xVCPInstaller\_x86 ถ้า System type เป็น 64 bit ให้เลือก CP210xVCPInstaller\_x64 จะได้หน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา




4. กดปุ่ม Next เพื่อมาหน้าถัดไป จากนั้นเลือก I accept this agreement แล้วกด Next



5. รอให้โปรแกรมติดตั้ง Driver จนเสร็จ



6. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว กดปุ่ม Finish




## วิธีการใช้งานโปรแกรม TTC E-Meter

1. การเข้าใช้งาน โปรแกรม Pc software

คลิกไอคอน TTC E- Meter เพื่อเปิดโปรแกรม




2. หน้า Login Program



Login  
 TTC BLE Meter 1 Phase System  
 Meter type: BLE Meter 1 Phase  
 User name:   
 Password:   
 Enter Cancel

3. ใส่พาสเวิร์ดมิเตอร์และกด Connect และรอให้ขึ้น Connected successfully.




Channel configuration TTC BLE Meter 1 Phase System Ver:0.0.0.71  
 Menu bar: Channel configuration, Change password, Read current data, Read freeze data, Event read, Tariff set, Short code set, Basic configuration, Main operation config, Onekey set, Remote upgrade, Batch upgrade, User manage, Authority manage  
 Channel configuration:  
 Connect type: Port adaptation  
 Port name: COM3  
 Baud rate: 38400  
 Meter type: ST-1EMH  
 PEA NO.: 640000000031  
 Connected successfully.  
 Authority password:  Password  
 Connect




## Authority manages

4. เมนู Authority manage เป็นหน้าสร้าง Account User ในการ Login Program สำหรับ operate meter
- กดปุ่ม Add Scheme เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงโปรแกรม



### 4.1 กดปุ่ม Add Scheme เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงโปรแกรม



#### 4.1.1 สร้าง Scheme Name และกำหนดสิทธิ์ฟังก์ชันที่ใช้งาน

#### 4.1.2 กดปุ่ม Add เพื่อเพิ่ม Scheme

#### 4.1.3 การสร้าง Account User ให้กรอก use name และ password ตามช่องที่กำหนดไว้สำหรับ Login

#### 4.1.4 กำหนดระดับการเข้าถึงโปรแกรม เช่น Admin, Reader

#### 4.1.5 Authority password เป็น Password communication ที่ใช้เชื่อมต่อกับมิเตอร์

#### 4.1.6 Password display กดเลือกเพื่อดูรหัสที่ตั้งไว้

#### 4.1.7 กดปุ่ม Add เพื่อเพิ่ม User account


#### 4.1.8 เมื่อกด Add สร้าง Account แล้ว User จะไปแสดงอยู่ที่ช่อง Account information

#### 4.1.9 ปุ่ม Modify เพื่อแก้ไขข้อมูล Username password ที่ใช้ Login

#### 4.1.10 ปุ่ม Delete เพื่อลบข้อมูล User ที่ใช้ไม่ใช้งาน

## User manages

5. หน้า User manage เป็นการสร้างข้อมูลของลูกค้าและจะแสดงใน Format ของหน้า Billing Data



5.1 ใส่ข้อมูลของ Meter ในช่องว่างให้ครบ (ต้องกรอกทุกช่อง)

5.2 เลือก Type Meter จะมีให้เลือก 2 ส่วน คือ 1. Direct จะมี Single – phase, Three – phase และ 2. CT&VT จะมี 3 – phase 3 wire ,3 – phase 4 wire


5.3 กดปุ่ม Add เพื่อเพิ่มข้อมูล

5.4 ปุ่ม Modify เพื่อแก้ไขข้อมูล

5.5 ปุ่ม Delete เพื่อลบข้อมูล User ที่ไม่ใช้งาน


## Batch update

6. หน้า Batch update เป็นการ upgrade firmware แบบกลุ่ม



6.1 เลือก Baud rate เป็น 38400

6.2 กดปุ่ม File เพื่อเลือกไฟล์ Firmware ที่จะ upgrade




6.3 เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อย กดปุ่ม Open

6.4 กดปุ่ม upgrade แล้วรอโหลดจนเสร็จ สามารถ upgrade มิเตอร์พร้อมกันได้สูงสุด 16 มิเตอร์


## Remote Upgrade

### 7. เมนู Remote upgrade

#### 7.1 หน้า Remote upgrade ใช้ upgrade firmware



#### 7.2 กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ Firmware ที่จะ upgrade




#### 7.3 เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อย กดปุ่ม Open

#### 7.4 กดปุ่ม upgrade แล้วรอโหลดจนเสร็จ

## Main operation Config

8. เมนู Main operation Config. เป็นฟังก์ชันสำหรับ Config. Parameter ทั้งหมด โดยการ import task file หรือ เลือก Set ที่ละ Parameter



8.1 สามารถตั้งค่าได้จากช่องด้านขวาแต่ละ Parameter โดยเลือกเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมแล้วใส่ค่า Parameter แล้วกด OK


8.2 กรณี Config โดย Task file ให้กดปุ่ม Load แล้วเลือก ไฟล์

8.3 กดปุ่ม Write เพื่อ Set parameter


8.4 สามารถ Export Task file Parameter ออกเป็น Excel เพื่อใช้ในครั้งต่อไป

## One Key Set

9. หน้า One Key Set ใช้สำหรับ Set Parameter Config โดย Bin. File หรือการเปลี่ยน Config Regulation



9.1 ถ้าต้องการเซต Parameter หรือ Config Regulation ให้กดปุ่ม Load แล้วเลือกไฟล์ Bin แล้วกด Write เพื่อเซต Parameter




9.2 ถ้าต้องการอ่านค่า Parameter หรือ Config Regulation ให้กดปุ่ม Read แล้วเลือกไฟล์ Bin แล้วกด Read เพื่ออ่าน Parameter




## Basic configuration

### 10. หน้า Basic parameter ใช้สำหรับ Config. Parameter และ Set Password



#### 10.1 ตั้งค่า การตั้งค่า Parameter, PEA number, Password, Demand interval, Load profile, Billing, etc.



- PEA No. คือ หมายเลขมิเตอร์
- Administrator password คือ รหัสการเข้าถึงมิเตอร์ของ User ระดับ Admin
- Read only password คือ รหัสการเข้าถึงมิเตอร์ของ User ระดับ Reader

- Demand interval คือ กำหนด Duration Block Demand
- Load profile cycle คือ การบันทึก Demand แต่ละช่วงใน Load profile
- Display time interval คือการตั้งเวลาการเลื่อนหน้าจอ LCD Display
- Billing lock time คือ กำหนดระยะเวลาในการล็อค Billing เพื่อป้องกันกดซ้ำ
- Billing period คือ การตั้งเวลา Auto Billing ตามวัน เวลา ที่เซตไว้
- Meter calibration คือ ใช้ Calibration มิเตอร์ โดยจ่าย 230 V ,5 A, PF1 แล้วใส่ 0 เพื่อ calibrate
- Group set มิเตอร์สามารถ group การวัดพลังงานได้ 3 group คือ Group 1 import and Export  
Group 2 คือ Net , Group 3 คือ Absolute
- Bring display เป็น Function เช็คนำจอ LCD เพื่อเช็ค Digit
- Pause display เป็นการเซตให้ Code ที่อ่านหน่วยแสดงผล ค้างไว้ ที่หน้า LCD display

## 10.2 Clearing event




### 10.2.1 เลือกรูปแบบ Clearing Event ที่ต้องการ Reset

- MDI reset จะลบ Demand ทั้งหมด
- Event reset จะลบ เหตุการณ์ทั้งหมด
- Load profile Reset จะลบ Load profile ทั้งหมด
- Energy reset จะลบ หน่วยพลังงานทั้งหมด
- Global reset จะลบข้อมูลทั้งหมดมิเตอร์เป็นค่าโรงงาน

## Short code set

### 11. เมนู Short code set

#### 11.1 หน้า Display mode set



11.1.1 เลือก Data type ที่ต้องการ คือ General display mode หรือ Alternate display mode

11.1.2 ปุ่ม Read display เพื่ออ่าน short code และ Parameter Default

11.1.3 เลือก Mode ที่จะแก้ไข คือ Code, Display order, Decimal digits ให้เลือกทำทีละหัวข้อหรือ import task file จากด้านนอกแล้ว กด Write เพื่อบันทึกข้อมูลลงในมิเตอร์

11.1.4 กดปุ่ม Read เพื่ออ่านค่า Parameter


11.1.5 สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel ไฟล์เพื่อเก็บข้อมูล และ Import ข้อมูลจาก Excel ไฟล์เพื่อทำการ

Write ลงมิเตอร์

## Tariff set

12. หน้า Tariff set ใช้กำหนดช่วงเวลาในแต่ละ Rate สามารถเซต Tariff ได้สูงสุด 4 Tariff 8 ช่วงเวลาต่อวัน  
 Holiday บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 120 วัน

12.1.1 หน้า Tariff set > Active ใช้ Set Tariff แบ่ง Rate ตามวันและช่วงเวลา สามารถทำได้ 2 แบบโดยการ  
 config. จากโปรแกรมทีละ parameter หรือ import Task file โดยกดปุ่ม import แล้ว กด Write เพื่อ บันทึก  
 ข้อมูลลงในมิเตอร์




12.1.2 กดปุ่ม Read เพื่ออ่านข้อมูลที่มิเตอร์

12.1.3 สามารถเลือก Read เพื่ออ่านข้อมูลได้ทั้ง Day, Week, Season และ Holiday

12.1.4 สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel

12.2 หน้า Tariff set > Passive ใช้ตั้งค่า Tariff สำหรับให้ทำงานตาม schedule เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง Rate ของ Tariff หรือใช้ในการเซตวันหยุดล่วงหน้า



12.2.1 เลือก Day เพื่อจะตั้งค่า โดยมีให้ตั้งค่าตั้งแต่ Day1 – Day 8 โดยกำหนดการทำงานแต่ละ Day ตามตัวอย่าง ดังนี้ เช่น กำหนดให้ Day 1 เป็นวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (peak) Day 2 เป็นวัน เสาร์ – อาทิตย์ (off peak)

Day Profile	Week Profile	Season Profile
Day 1	Day 2	Day 3
Day 4	Day 5	Day 6
Day 7	Day 8	Add
Delete		
StartTime (HH:mm)	Tariff	
00:00	T2	
09:00	T1	
22:00	T2	


12.2.2 กำหนดช่วงเวลาแต่ละช่วงของ Tariff เพื่อตั้งเป็น Rate แล้วกดปุ่ม Add

StartTime (HH:mm)	Tariff
00:00	T2
09:00	T1
22:00	T2


12.2.3 เมื่อ Add ข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม Write



12.2.4 จากนั้นมาตั้งค่าที่ช่อง Week เพื่อเป็นการกำหนดวันภายใน week ว่าจะให้ทำงานเป็น peak หรือ off peak




12.2.5 จากนั้นมาตั้งค่าที่ช่อง Season Profile.



SeaName	Start	WeekName
Season1	20/03	Week1

12.2.6 เมื่อกดปุ่ม Add แล้ว จะมาแสดงในช่องแสดงข้อมูล




SeaName	Starttime (dd/MM)	WeekName
Season1	20/03	Week1
Season2	17/03	Week1

12.2.7 เมื่อ Add ข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม Write



12.2.8 การ Set วันหยุดให้ตั้งค่าที่ช่อง Holiday





## การเซต วันหยุดจะแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

- Ordinary time ใช้กำหนดวันหยุดประจำปีแบบแน่นอนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- Special time ใช้กำหนดวันหยุดประจำปีไม่แน่นอนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปฏิทินจันทรคติ

### 12.2.9 เมื่อกดปุ่ม Add แล้ว จะมาแสดงในช่องแสดงข้อมูล

	Special Day Date	DayID
1	01/01	Day2
2	06/04	Day2
3	13/04	Day2
4	14/04	Day2
5	15/04	Day2
6	01/05	Day2
7	04/05	Day2
8	03/06	Day2
9	28/07	Day2
10	12/08	Day2
11	13/10	Day2
12	23/10	Day2
13	05/12	Day2
14	10/12	Day2
15	31/12	Day2

### 12.2.10 กดปุ่ม Write เพื่อบันทึกข้อมูลลงในมิเตอร์



12.2.11 การตั้งค่า Tariff ต้องตั้งค่าให้มีความสอดคล้องกันกับ Day -> Week -> Season -> Holiday และ ข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถ Export เป็นไฟล์ Excel ได้ และสามารถ Import ข้อมูลจาก Excel ได้เช่นกัน

12.2.12 หน้า Tariff set > Passive > Active time เป็นการตั้งเวลาเพื่อให้มิเตอร์ Active ตาม schedule ของ Tariff และ ตารางวันหยุดที่ Set ล่วงหน้าไว้

Active	Passive
Day Profile	Week Profile
Season Profile	Holiday
Day 1	Day 2
Day 3	Day 4
Day 5	Day 6
Day 7	Day 8
Add	Delete
StartTime (HH:mm)	Tariff
00:00	T2
09:00	T1
22:00	T2

12.2.13 เซต วันและเวลา เพื่อให้มิเตอร์ Active

12.2.14 กดปุ่ม Write เพื่อบันทึกข้อมูลลงในมิเตอร์

12.2.15 กดปุ่ม Read เพื่ออ่านข้อมูลที่มีเตอร์



14.3 ต้องการบันทึกข้อมูล โดยกดปุ่ม Export เก็บข้อมูลเป็น .csv, .xls, .txt กดปุ่ม Print เพื่อ print กรณีสที่เชื่อมต่อกับ printer กดปุ่ม Save เพื่อ Export ข้อมูลลงใน Data Base


14.4 การอ่าน Billing เลือกช่วงวันและเวลาเริ่มต้นและ เวลาสิ้นสุดการอ่านข้อมูล เช่น ถ้าต้องการอ่าน

ย้อนหลัง 2 เดือนให้เช็ค ดังนี้ เวลาเริ่มวันที่ 01-01-1017 เวลา 00:00 วันที่สิ้นสุด 01-03-2017 เวลา 00:00

มิเตอร์ บันทึก Billing ได้สูงสุด 12 เดือน

## Read current data


### 15. หน้า Read current data



15.1 Read current data เลือกหัวข้อที่ต้องอ่านข้อมูล โดยดับเบิลคลิก แล้วกด Read เพื่ออ่านข้อมูล

- Parameter คือการดูข้อมูลรายละเอียดของมิเตอร์
- Instantaneous การอ่านค่า ณ ขณะนั้น
- Energy ดูข้อมูลการอ่านค่า energy ของมิเตอร์
- MD ดูข้อมูลการเก็บค่า Demand สูงสุดของมิเตอร์


## 15.2 Display mode



	Code	Name	Result	Unit
1	8.8.8	Full Screen check		
2	0.9.0	Current date	08/06/2022	dd/MM/yyyy
3	0.9.1	Current time	14:11:20	HH:mm:ss
4	0.0.0	Total active energy import	0.11	kWh
5	0.0.9	Total last reset maximum kW demand import	0.000	kW
6	3.0.0	Total active energy export	0.00	kWh
7	3.0.9	Total last reset maximum kW demand export	0.000	kW
8	0.9.3	Total active power	0.000	kW
9	5.0.0	L1 Voltage	229.12	V
10	5.0.3	L1 Current	0.000	A
11	5.1.2	Phase A power factor	1.000	


- เลือก General display mode แล้วกดเลือก Read เพื่ออ่าน ค่าพารามิเตอร์ จะแสดงเหมือนกับ LCD display หน้า Normal mode
- เลือก Alternate display mode แล้วกดเลือก Read เพื่ออ่านค่าพารามิเตอร์ จะแสดงเหมือนกับ LCD display หน้า Billing display (M1)
- กดปุ่ม Load เพื่อ import file จากด้านนอกกรณีต้องการอ่าน Parameter อื่นจากไฟล์
- กดปุ่ม Export เพื่อบันทึกค่าไปเก็บเป็นไฟล์ Excel

### 15.3 Vector measurement



- กดปุ่ม Read เพื่ออ่านค่าและมุมของ Vector

- การตั้งเวลามิเตอร์ (sync time)



- สามารถเลือกรูปแบบการตั้งเวลาได้สองแบบ เช่น System time คือ ตั้งเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Custom time คือ ตั้งจากเวลาโดยการกำหนดเอง
- กดปุ่ม Write time เพื่อบันทึกเวลาลงในเครื่องมิเตอร์
- ปุ่ม Read time ใช้อ่านเวลาที่มิเตอร์
- ปุ่ม Billing ใช้ทำการ Billing ผ่านทางซอฟต์แวร์