

Le **décolorant pour bois Circa 1850** est un décolorant à l'oxygène de deux composantes développé pour enlever la couleur naturelle du bois nu et éclaircir la couleur du bois teinté. C'est idéal pour enlever l'effet de grisâtre qui provient du fait d'érosion et de l'exposition au soleil. Le **décolorant pour bois Circa 1850** éclaircit tous les types de bois, incluant le noyer, l'acajou et le teck, aussi bien que le bois qui s'est obscurci avec l'âge. Certaines taches, comme les marques noires d'eau et les pigments de fer d'oxyde, ont besoin d'autres décolorants ou de sablage pour être enlevés.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Décolorant pour bois Circa 1850 | <input type="checkbox"/> Lunette de sécurité | <input type="checkbox"/> Feuille de polyéthylène | <input type="checkbox"/> Vinaigre blanc |
| <input type="checkbox"/> Gants de décapage Circa 1850 | <input type="checkbox"/> Pinceau ou éponge | <input type="checkbox"/> Tampons de finition Circa 1850 (<i>gros</i>) ou Papier sablé (<i>180 granul</i>) | |

INFORMATION

Surface couverte: Approx. 10m² / 946mL kit (100ft² / qt kit)

Nombre d'application recommandé : Une application. Les applications supplémentaires peuvent être nécessaire pour enlever les couleurs plus foncées ou sur les surfaces lourdement tachées.

LES SURFACES

Ne jamais appliquer le **décolorant pour bois Circa 1850** sur une surface déjà finie parce que le décolorant peut endommager le fini. Pour éclaircir les surfaces finies, il est nécessaire de décaper le fini en utilisant le **décapant à meubles Circa 1850** (ou autre décapant). Laisser sécher la surface un minimum de 24 heures entre le décapage et le décolorage. Ne jamais laisser le décolorant en contact avec les surfaces de métal.

CONDITIONS

Ne pas travailler en plein soleil ou dans le vent.

N'utiliser que dans un endroit bien aéré.

PROTECTION INDIVIDUELLE

Les composants individuels et le mélange du **décolorant pour bois Circa 1850** peuvent provoquer des brûlures aux yeux et à la peau. Avant d'ouvrir les bouteilles, assurez-vous d'avoir des gants et vêtements imperméables et des lunettes de sécurité. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec les yeux, appeler un médecin après le rinçage avec l'eau.

PRÉPARATION

Avant de commencer votre projet principal, il est toujours conseillé **D'ÉVALUER** le produit sur un petit morceau des mêmes espèces de bois.

Assurez-vous que la surface est sèche et exempt de graisse, de l'huile, de la cire ou d'un fini. Utiliser le **nettoyeur à meubles Circa 1850** ou une solution concentrée de TPS pour enlever la graisse, l'huile ou la cire et laissez sécher la surface.

Utiliser une feuille de polyéthylène pour protéger tout autour de la surface de travail.

Sabler toutes les surfaces de bois dans la direction du grain avec un **tampon de finition Circa 1850** (*gros*) ou un papier sablé (180 granulation). Enlever toute poussière de la surface du bois avec l'aide de l'air comprimé ou d'un aspirateur.

APPLICATION**OPTION 1 - APPLICATION D'UN COMBINAISON ÉGALE (A + B)**

Porter des **gants de décapage Circa 1850** et des lunettes de sécurité. Mélanger les quantités exactes des **PARTIES A et B** dans un contenant de plastique propre. Mélanger seulement ce que vous avez besoin pour votre application. En utilisant un pinceau synthétique ou une éponge, appliquer une couche du mélange. Assurez-vous que le mélange pénètre entièrement et qu'il n'y a pas d'excédent sur la surface. L'action de décolorer devrait commencer immédiatement. Laisser sécher le bois un minimum de 3 heures. Réappliquer un nouveau mélange du décolorant si vous désirez plus d'éclaircissement. Quand l'effet désiré a été réussi, la surface doit être neutraliser. Dans un nouveau contenant de plastique propre, mélangez une partie de vinaigre blanc avec deux parties d'eau tiède. Appliquer la solution de vinaigre dilué à la surface en utilisant un pinceau synthétique ou une éponge. Assurez-vous que le mélange pénètre entièrement et qu'il n'y a pas d'excédent sur la surface. Laissez sécher le bois complètement pour un minimum de 24 heures.

OPTION 2 - APPLICATION SÉQUENTIELLE (A puis B)

Porter des **gants de décapage Circa 1850** et des lunettes de sécurité. En utilisant un pinceau synthétique ou une éponge, appliquer la **PARTIE A** à la surface. Attendez 1 minute et, en utilisant un pinceau synthétique ou une éponge, appliquer la **PARTIE B** à la surface. Assurez-vous que le mélange pénètre entièrement et qu'il n'y a pas d'excédent sur la surface. L'action de décolorer devrait commencer immédiatement. Laissez sécher le bois un minimum de 3 heures. Réappliquer le décolorant de la même manière si vous désirez plus d'éclaircissement. Quand l'effet désiré a été réussi, la surface doit être neutraliser. Dans un contenant de plastique propre, mélangez une partie de vinaigre blanc avec deux parties d'eau tiède. Appliquer la solution de vinaigre dilué à la surface en utilisant un pinceau synthétique ou une éponge. Assurez-vous que le mélange pénètre entièrement et qu'il n'y a pas d'excédent sur la surface. Laissez sécher le bois complètement pour un minimum de 24 heures.

SABLAGE

Après que la surface est complètement sèche, sablez le bois pour enlever le rehaussement de grain ou des endroits rugueux, si désiré. Suivez attentivement les instructions pour le sablage sur l'étiquette du fini qui sera utilisé.

CONSEILS PRATIQUES

NETTOYAGE: Nettoyer les outils avec de l'eau et du savon.

ENTREPOSAGE: Garder dans un endroit frais, loin de toute source de chaleur et de froid intense. Entreposer les **PARTIES A et B** dans la boîte originale après usage pour éviter de les exposées à la lumière.

MISE AU REBUT: Débarrassez-vous du produit selon les règlements locaux.

La responsabilité est limitée au prix d'achat de ce produit.