



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Voyant H1 signale défaut de surcharge																
	Voyant H2 indique la mise sous tension																
B	M1 moteur triphasé																
	Q1 sectionneur porte fusible																
	F1 disjoncteur magnetothermique																
C	KM1 KM2 Contacteur inverseur																
	T1 Trznsmateur 400v -24v																
	F2 F3 Disjoncteur																
D	S1 bouton d'arret d'urgence																
	S2 bouton d'arret																
E	S3 Demarrage moteur dans sens defini KM1																
	S4 Demarrage moteur dans sens defini KM2																
F																	
G																	
H																	
Auteur : BENBOUALI Fahd Mehdi				Nomenclature										Fichier : moteur asynchrone 2 sens de marche			
Date : 27/10/2023														Folio : 2/2			