

SCL_GetClassVersion

Diese Klasse ermittelt die Revisionsnummer einer Klasse.

SCL_GetClassVersion	
SCL_GetClassVersion	
cConvert	ClassSvr
0	0

Schnittstellen

Server

ClassSvr	Dient dem Aufruf der globalen Methoden.
-----------------	---

Clients

cConvert	Der Client muss mit einem Objekt der Klasse ASCII_BIN verbunden werden.
-----------------	---

Globale Methoden

GetRevisionOfClass	Ermittelt die Revisionsnummer einer Klasse. Parameter: ► ThisPointer : ^VOID Zeiger auf die Klasse. ► pChar : ^CHAR Zeiger auf die Revisionsnummer.
GetAllClassesAndRevisions	Ermittelt alle Klassennamen mit Revisionsnummer und die Anzahl der Klassen. Parameter: ► pData : ^_CR_OneEntry Zeiger auf die Klassennamen mit Revisionsnummer. ◀ retcode : DINT Anzahl der Klassen.
GetNrOfEntries	Ermittelt die Anzahl der Klassen. Parameter: ◀ Entries : DINT Anzahl der Klassen.