

V6 操作简易说明

1、登录

国内用户使用手机号注册登录，国外用户使用邮箱注册登录，登录过后进入“我的”页面。



2、绑定网关

有两种方式绑定网关：

- ①、网关中心→网关列表→（右上角加号）绑定网关→输入网关号和密码（首次绑定的默认密码为网关后 6 位）



②、设备→添加设备→网关→选择对应的网关后页面提示流程添加



3、使用设备

添加设备（根据不同设备页面提示流程操作）→添加成功→设备列表→设备详情



4、使用场景

首页场景默认最多外显 7 个，点击更多查看全部场景，可以新增场景和对已有场景排序，

新增场景时根据页面引导流程一步步操作即可。



5、使用管家

我的→我的管家→添加管家任务（点击右上角加号）→开启/关闭管家



6、设置

包含功能：

- ①、修改密码，绑定邮箱、微信、QQ、微博
- ②、开启/关闭账号推送，选择报警语音，设置报警时间段
- ③、更换皮肤



7、信息查看

①、APP 版本号

②、网关版本号：网关中心→网关设置→设备信息

