

Chequeo / Ajuste Ganancia / Check/Set Gain

Chequeo / Ajuste de Ganancia permite al usuario revisar el ajuste actual de ganancia en el preamplificador y volver a ajustarlo manualmente a alguno de los cuatro valores disponibles: 1; 4,65; 21,55 y 98,65.

1. Presione cualquier tecla en el tablero excepto '**EXIT**' para ingresar al 'Modo de Menú'.
2. En la Línea 1 del display aparecerá "**BASIC CONFIG**".
3. Presione la Tecla ↓ para desplazarse al menú "**DIAGNOSTICS**" en la Línea 1. Presione la tecla '**ENTER**' para acceder a las opciones disponibles bajo ese menú.
4. "**SENSOR CHECK**" aparecerá en la Línea 2 del display.
5. Presione la tecla ↓ para desplazarse a "**GAIN**" en la Línea 2 del despliegue.
6. Presione la tecla '**ENTER**' para acceder a las opciones disponibles bajo ese menú.
7. "**AUTOSET GAIN**" aparecerá en la Línea 3 del display.
8. Presione la tecla ↓ para desplazarse a "**CHECK / SET GAIN**" en la Línea 3 del display.
9. Presione la tecla '**ENTER**' y en la Línea 4 del despliegue aparecerá "**GAIN= XXXX SET=YYYY**".
10. Presione la tecla "**ENTER**" y el valor de "**SET**" (YYYY) aparecerá destacado.
11. Presione la tecla ↓ para desplazarse a un nuevo valor de "**AJUSTE**".
12. Presione la tecla "**ENTER**" y el nuevo valor seleccionado de "**AJUSTE**" será ingresado en el preamplificador.
13. Presione la tecla "**EXIT**" y el TX vuelve al "Modo Operacional" (medición de flujo).