



- Optionen für Batteriespannungsmessung
1. Standard Batteriespannung 3V nichts bestücken
 2. für Step-Up Batteriespannung 1,5V R6 470k, R7 100k, T1, R8 n.b., SJ3 geschlossen
 3. Echte Batteriespannungsmessung unter Last für 1,5/3V R6 30, R7 10, T1, R4 bestücken, SJ3 offen R2/R3 an gewünschten Laststrom anpassen

Achtung:
Wenn der DC-DC/StepUp Wandler MAX1724 nicht benutzt wird muss S2 gebrückt werden!

Maßstab	101,39%	Firma		Zeichner	Blatt
Änderung	13.01.20	17:10		tmStamp V1.01	
Ausgabe	13.01.20	18:34		© 2019-2020 Tom Major	
Datei	tmStamp_v101.T3001			https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0	