



- Optionen für Batteriespannungsmessung
- Standard Batteriespannung 3V nichts bestücken
 - für Step-Up Batteriespannung 1,5V R6 470k, R7 100k, T1, R8 n.b., SJ3 geschlossen
 - Echte Batteriespannungsmessung unter Last für 1,5/3V R6 30, R7 10, T1, R4 bestücken, SJ3 offen R2/R3 an gewünschten Laststrom anpassen

Achtung:
Wenn der DC-DC/StepUp Wandler MAX1724 nicht benutzt wird muss S2 gebrückt werden!

Maßstab	101,39%	Firma	Zeichner	Blatt
Änderung	28.12.19	17:58	tmStamp V1.0	
Ausgabe	28.12.19	17:58	© 2019-10 Tom Major	
Datei	tmStamp2019.T3001		https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0	