



Optionen für Batteriespannungsmessung
 1. Standard Batteriespannung 3V:
 nichts bestücken
 2. Echte Batteriespannungsmessung unter Last:
 R2 30, R3 10, T1, R4 bestücken
 R2/R3 an gewünschten Laststrom anpassen

Maßstab	101,39%	Firma	Zeichner	Blatt
Änderung	23.12.19	12:58	HB-UNI-Sensor1 V i2.20	
Ausgabe	23.12.19	12:58	© 2019-07 Tom Major	
Datei	HB-UNI-Sensor1_vi2.20.T3001		https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0	