

## SOS BRACELET

Uw SOS BRACELET wordt geleverd met een 247 SIM kaart voor spraak en data.

Spraak om met iemand te kunnen praten in geval van nood en data voor het doorgeven van de locatie.

Deze SIM kaart is speciaal aangepast voor de oproepen met de SOS BRACELET en bevat geen PIN code.



De 247 medewerker zal op de smartphone van de persoon, of personen, die het alarm moet ontvangen een app installeren en de SOS BRACELET in de smartphone via bluetooth inlezen.



## Aan en uitschakelen van de SOS BRACELET

Door de grote knop 3 seconden ingedrukt te houden zet u de SOS BRACELET aan. Door de grote knop blijvend ingedrukt te houden zet u de SOS BRACELET uit.

De bedoeling is dat de SOS BRACELET ALTIJD ingeschakeld blijft en dat hij minimum eenmaal per week via de magnetische lader opgeladen wordt.

Het contact om de SOS BRACELET op te laden bevindt zich achteraan de SOS BRACELET.

Om alarm te geven drukt de persoon in nood 2 X op de grote knop en komt direct in contact met de gekozen persoon die hulp moet verlenen en altijd beschikbaar is.

De persoon in nood kan spreken en luisteren naar de hulpverlener en de situatie uitleggen.

De hulpverlener kan op se smartphone via de SOS Bracelet app direct zien waar de persoon in nood zich bevindt.

De hulpverlener zal het nodige doen om hulp ter plaatse te sturen.

Indien men een keuze wil maken tussen verschillende personen die in geval van alarm moeten verwittigd worden drukt de persoon in nood één maal op de grote knop en kiest dan door te drukken op de + de persoon



die hij wenst op te bellen dan drukt hij nogmaals op de grote knop om deze te telefoneren.

Als er verschillende nummers in geprogrammeerd worden hoort men de naam van de verschillende personen door op de + te drukken .

Indien men kiest voor een aansluiting op de medische meldkamer drukt men ook 2 X op de grote knop om met een hulpverlener te praten die dan de nodige instructies zal opvolgen en de hulpdiensten verwittigen.