

| | |
|-------------------|--|
| Dato rev.: | 17.07.19 |
| Gjelder: | Kommunikasjonsfeil mellom sentraler ved bruk av kommunikasjonskortet TRED-150 |
| Symptom: | Får ikke kontakt fra node til node |
| Årsak: | Feil node type og/eller ikke satt node nummer |

Forklaring:

- Ved bruk av PC-programmet for konfigurering av node type hender det at dette ikke blir registrert av kortet/sentralen. Dvs at valg av node type bør velges på selve sentralen (meny Network – node type).
- Når man har valgt node nummer, må sentralen kaldstartes slik at kommunikasjonskortet ”tar” sin adresse.