

## Problemsøking på IMC-I

### Vanligste problemer:

Symptom/beskrivelse	Årsak	Handling
Har IMC-I og IIR-9/IOR-9. Anlegget har stått bra, og plutselig begynner røykvarslerne å varsle med et bip ca en gang i minuttet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batteriene i røykvarslerne er ikke fjernet. Dette kan føre til at IMC-I ikke klarer å forsyne røykvarslerne med tilstrekkelig spenning.</li> <li>230V er ikke tilkoplek og backupbatteriet er blitt dårlig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ta ut batteriene og sett på elektrikertape på batteriklemmen. Med IMC-I skal du IKKE bruke batterier i røykvarslerne.</li> <li>Sjekk at du har tilkoplek 230V, og la batteriene i IMC-I lades opp. Hjelper ikke det, bytt backupbatteri i IMC-I.</li> </ul>
Har IMC-I og IIR-9/IOR-9. Anlegget har stått bra, og plutselig begynner røykvarslerne å gå i alarm. Den røykvarsler som er i alarm blinker rødt raskt (gjennom testknappen. De andre blinker bare ca 1 gang i minuttet selv om de piper.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årsak er som punkt over. Spenningen blir så lav at røykvarslerne går i alarm.</li> <li>Det har kommet støv i en røykvarsler. Den blinker da hele tiden når den er i alarm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gjør som punkt over.</li> <li>Rengjør den. Dette hjelper ofte en stund. Ved oppussing bør alle varslere fjernes eller dekkes til med plastikk for å hindre støv å komme inn i detektoren.</li> </ul>