

Dato rev.:	18.08.2011
Gjelder:	Alpha 4/8/12
Symptom:	Generell feilsøking på sentralen Alpha
Årsak:	

Forklaring:

Ved feilsøking på sentralen utføres følgende:

1. Dersom det lyser på feilvarsling og en LED informerer om type, gjelder følgende:
 - 1) **Feilvarsling på lydgivere:** Trolig kortslutning eller brudd mot endemotstand / ikke endemotstand på sirenekurs.
 - 2) **Kun blinkende Feilvarsling:** Mangler endemotstand på input. Eller kortslutning/brudd.
 - 3) **Blinkende lys på tilgangsnivå 2 eller 3:** Du står i tilgangsnivå 3. Trykk tilbakestill panel og deretter avstill summer.
 - 4) **Blinkende strømforsyningsfeil og fast lys på Systemfeil:** Dårlig / manglende Backupbatteri. Sjekk tilkobling. Mål ladespenning (skal være over 26,5V)
 - 5) **Fast lys på Strømforsyningsfeil og fast lys på Systemfeil:** Sentralen mangler 230V. Sjekk nettsikring ev mål 230V.
 - 6) **Dersom kun Systemfeil lyser:** Feilen ligger på hovedkortet, men er udefinerbar.

Forsvant feilen ?

2. Dersom sentralen er utstyrt med ekspansjonskort (for soner), kobles disse fra. Husk at ved bruk av 2 ekspansjonskort må jumper på det ene stå i åpen posisjon.

Forsvant feilen ?

3. Kaldstart sentralen. Koble fra batteri og nett (sikring). Vent noen sekunder. Koble til nett og batteri igjen. Sentralen vil automatisk koble ut alle soner. Disse kobles inn ved å åpne tilgangsnivå 2 og koble inn en og en sone.

Forsvant feilen ?

4. Koble ut backup-batteri og fjern nettsikring. Koble fra **alle** kabler inn på sentralen (bortsett fra 230V). Sett endemotstander rett i tilkoblingene på alle soner (lines) sireneutgang (sounders) og input. Start opp sentralen igjen. Vent til sentralen har koblet ut sonene og koble disse inn igjen. Kommer feilen tilbake ?

Dersom dette ikke hjelper, må hovedkortet byttes.