

Dato rev.:	11.04.2013/th
Gjelder:	IMC-M, IMC-ME
Symptom:	Sentralen varsler sløyfefeil på en eller begge sløyfene, og vil ikke reagere riktig når soneknappen trykkes inn eller ut. Lyser fast gult hele tiden eller blinker gult og piper uansett hva man gjør.
Årsak:	Soneknappen henger seg, slik at den lager en dårlig kontakt og henger i en mellom stilling.

Forklaring:

Det hender at bryteren kan vri seg litt ved av/påsetting av hoveddekselet.

1. Sjekk motstanden, den skal måle 22k Ohm
2. Fjern ledninger fra sløyfen, og sett motstanden direkte på sløyfen på sentralen.
3. Ta av hoved dekselet slik at du ser bryterne til sonene. Sjekk at de glir lett, og ikke henger i metallføringene på siden. Vri og bøy forsiktig på bryteren slik at den kommer i rett posisjon og glir lett. Du skal høre et lite klikk i bryteren når den kopler ut/inn. Sjekk dette før du setter på dekselet igjen.