

**Options**  
ID: top\_block  
Generate Options: WX GUI

**Variable**  
ID: samp\_rate  
Value: 32k

**Variable**  
ID: my\_var  
Value: 11

(doble clic)

**WX GUI Slider**  
ID: freq  
Label: Frequency  
Default Value: 1k  
Minimum: 0  
Maximum: 16k  
Converter: Float

**Signal Source**  
Sample Rate: 32k  
Waveform: Cosine  
Frequency: 1k  
Amplitude: 1  
Offset: 0

El bloque 'Opciones' se utiliza para establecer parámetros globales

Properties: Options

General Advanced Documentation

ID	top_block
Title	
Author	
Description	
Window Size	1280, 1024
Generate Options	WX GUI ▾
<u>Run</u>	Autostart ▾
Max Number of Output	0
Realtime Scheduling	Off ▾