

Options
ID: tcp_server
Generate Options: WX GUI

Variable
ID: samp_rate
Value: 32k

No es necesario conocer la dirección IP del Cliente. 0.0.0.0 lo hará escuchar todas las direcciones.

Properties: TCP Source

General Advanced Documentation

ID blks2_tcp_source_0

Output Type Float

Address 0.0.0.0

Port 12345

Mode Server

Length 1

TCP Source
Address: 0.0.0.0
Port: 12.345k
Mode: Server

WX GUI Scope Sink
Title: Scope Plot
Sample Rate: 32k
Trigger Mode: Auto
Y Axis Label: Counts

Consejo:

El diagrama de flujo no se iniciará hasta que se acepte una conexión TCP. En este caso, la GUI no aparecerá hasta que el cliente se haya conectado.