

Options

ID: top_block

Generate Options: WX GUI

Variable

ID: samp_rate

Value: 32k

Variable

ID: my_var

Value: 11

WX GUI Slider

ID: freq

Label: Frequency

Default Value: 1k

Minimum: 0

Maximum: 16e3

Converter: Float

Signal Source

Sample Rate: 32k

Waveform: Cos

Frequency: 1k

Amplitude: 1

Offset: 0

Properties: WX GUI Slider

General

Advanced

Documentation

<u>ID</u>	freq
Label	Frequency
<u>Default Value</u>	1e3 1000.0 en notación científica
Minimum	0
Maximum	16e3
Num Steps	1000
Style	Horizontal
Converter	Float
Grid Position	
Notebook	

Etiqueta junto al widget en la GUI

El parámetro 'freq' debería ser un número de punto flotante o un número entero