

**Options**  
ID: top\_block  
Generate Options: WX GUI

**Variable**  
ID: samp\_rate  
Value: 32k

**Variable**  
ID: my\_var  
Value: 11

**WX GUI Slider**  
ID: freq  
Label: Frequency  
Default Value: 1k  
Minimum: 0  
Maximum: 16  
Converter: Flo

**Signal Source**  
Sample Rate: 32k  
Waveform: Cos  
Frequency: 1k  
Amplitude: 1  
Offset: 0

Properties: WX GUI Slider

General Advanced Documentation

ID	freq
Label	Frequency
Default Value	1e3
Minimum	0
Maximum	16e3
Num Steps	1000
Style	Horizontal
Converter	Float
Grid Position	
Notebook	

Etiqueta junto al widget en la GUI

1000.0 en notación científica

Frecuencia minima del slider

Frecuencia maxima del slider

El parametro 'freq' debería ser un numero de punto flotante o un numero entero.