

```
antenas6@antenas6: ~$ rtl_test  
Found 1 device(s):  
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001  
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
```

para iniciar es necesario ingresar a terminal, desde aqui se realiza el procedimiento mediante comandos lo primero es digitar el comando rtl\_test con el cual se comprueba si existe conexion entre el equipo y el dispositivo rtl o en el caso contrario nos informa que no se a encontrado un dispositivo soportado.

```
antenas6@antenas6: ~$ rtl_test  
No supported devices found
```