

WX GUI Scope Sink

Title: Scope Plot

Sample Rate: 32k

Trigger Mode: Auto

Y Axis Label: Counts

- Cut Ctrl+X
- Copy Ctrl+C
- Paste Ctrl+V
- Delete Delete
- Rotate Counterclockwise Left
- Rotate Clockwise Right
- Enable E
- Disable D
- Create Hier
- Open Hier
- Toggle Source Bus
- Toggle Sink Bus
- Properties Return

consejo:
tome nota de los atajos de
teclado en el menú contextual
del bloque.