

File Edit View Run Tools Help



Options
ID: top_block
Generate Options: WX GUI

Variable
ID: samp_rate
Value: 32k

Variable
ID: variable_0
Value: 0

(Doble clic)

Signal Source
Sample Rate: 32k
Waveform: Cosine
Frequency: 1k
Amplitude: 1
Offset: 0

WX GUI Slide
ID: freq
Label: frecuencia
Default Value: 1000
Minimum: 0
Maximum: 16000
Converter: Float

Properties: Options

General Advanced Documentation

ID top_block

Title

Author

Description

Canvas Size

Generate Options WX GUI

Run Autostart

Max Number of Output 0

Realtime Scheduling Off

✓ Aceptar ○ Cancelar ✓ Aplicar

Add Port Mod

> [Audio]

> [Boolean Operators]

> [Byte Operators]

> [Channelizers]

> [Channel Models]

> [Coding]

> [Control Port]

> [Debug Tools]

> [Deprecated]

> [Digital Television]

> [Equalizers]

> [Error Coding]

> [FCD]

> [File Operators]

> [Filters]

> [Fourier Analysis]

> [GUI Widgets]

> [Impairment Models]

> [Instrumentation]

> [Level Controllers]

> [Math Operators]

> [Measurement Tools]

> [Message Tools]

> [Misc]

> [Modulators]

> [Networking Tools]

> [NOAA]

El bloque "opciones" se utiliza para establecer parámetros globales.