

Variable
ID: frecuencia
Value: 87.5M

Variable
ID: audio
Value: 24k

Variable
ID: samp_rate
Value: 24k

Esta variable representa el valor numérico de la frecuencia de la portadora, es usada en el bloque WX GUI Slider titulado frecuencia portadora.

Esta variable representa la frecuencia de muestreo de entrada y es usada en el bloque WBFM Transmit.

Esta variable representa la frecuencia de muestreo a la entrada y salida del filtro, es usada en los bloques Low Pass Filter, FM Preemphasis y WBFM Transmit.