

## Significado componentes del comando para obtener emisora de Radio.

'-F ...' indica la frecuencia para sintonizar, esto permite diferenciar la emisora a sintonizar.

-M fm, significa FM de banda estrecha

-s1000 k, medios para muestrear la radio a 1000K / seg \*

-A fast, utiliza una aproximación polinómica rápida de arcotangente

-r 32k, medios para paso bajo / volver a muestrear a 32 kHz

-l 0, desactiva el silenciamiento

-D -E deemp, se aplica un filtro deemphasis