

**Options**  
ID: tcp\_server  
Generate Options: WX GUI

**Variable**  
ID: samp\_rate  
Value: 32k

No es necesario conocer la dirección IP del Cliente. 0.0.0.0 lo hará escuchar todas las direcciones.

Properties: TCP Source

General Advanced Documentation

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| ID          | blks2_tcp_source_0 |
| Output Type | Float              |
| Address     | 0.0.0.0            |
| Port        | 12345              |
| Mode        | Server             |
| Length      | 1                  |

**TCP Source**  
Address: 0.0.0.0  
Port: 12.345k  
Mode: Server

**WX GUI Scope Sink**  
Title: Scope Plot  
Sample Rate: 32k  
Trigger Mode: Auto  
Y Axis Label: Counts

## Consejo:

El diagrama de flujo no se iniciará hasta que se acepte una conexión TCP. En este caso, la GUI no aparecerá hasta que el cliente se haya conectado.