

Properties: TCP Sink

General Advanced Documentation

ID	blks2_tcp_sink_0
Input Type	Float
Address	172.0.0.1
Port	12345
Mode	Client
Vec Length	1

**TCP Sink**  
Address: 172.17.1.52  
Port: 12.345k  
Mode: Client

Se debe introducir la dirección Ip del servidor.

**WX GUI Scope Sink**  
Title: Scope Plot  
Sample Rate: 32k  
Trigger Mode: Auto  
Y Axis Label: Counts

### Consejo:

El diagrama de flujo no arrancará a menos que se establezca una conexión TCP. Si falla la conexión TCP, se produce una excepción de Python y el programa no arranca.

\*La implementación de cliente / servidor TCP actual no funciona en Windows.