

### Options

ID: top\_block

Generate Options: WX GUI

### Variable

ID: samp\_rate

Value: 32k

### Variable

ID: my\_var

Value: 11

(Doble Clic)

### WX GUI Slider

ID: freq

Label: Frecuency

Default Value: 1k

Minimum: 0

Maximum: 16k

Converter: Float

### Signal Source

Sample Rate: 32k

Waveform: Cosine

Frequency: 1k

Amplitude: 1

Offset: 0

General

Advanced

Documentation

ID

samp\_rate

Value

32000

**ID:** (Python) nombre de la variable.

**Valor:** Expresión de Python arbitraria

ejemplo:

3200 ( el valor predeterminado ): un entero

32e6: 32000.0 ( número de punto flotante).

Int(32e3):32000(conversión a int de un numero a punto flotante)

Cancelar

Aceptar