

Options
ID: top_block
Generate Options: WX GUI

Variable
ID: samp_rate
Value: 32k

Variable
ID: my_var
Value: 11

WX GUI Slider
ID: freq
Label: Frequency
Default Value: 1k
Minimum: 0
Maximum: 16
Converter: Flo

Signal Source
Sample Rate: 32k
Waveform: Cos
Frequency: 1k
Amplitude: 1
Offset: 0

Properties: WX GUI Slider

General Advanced Documentation

ID	freq
Label	Frequency
Default Value	1e3
Minimum	0
Maximum	16e3
Num Steps	1000
Style	Horizontal
Converter	Float
Grid Position	
Notebook	

Etiqueta junto al widget en la GUI

1000.0 en notación científica

Frecuencia mínima del slider

Frecuencia máxima del slider

El parámetro 'freq' debería ser un número de punto flotante o un número entero.