

Options

ID: top_block

Generate Options: WX GUI

Variable

ID: samp_rate

Value: 32k

Variable

ID: my_var

Value: 11

Variable: un bloque que contiene una expresión de Python arbitraria

'Samp_rate' siempre se agrega de forma predeterminada en un nuevo esquema

WX GUI Slider

ID: freq

Label: Frequency

Default Value: 1k

Minimum: 0

Maximum: 16k

Converter: Float

Signal Source

Sample Rate: 32k

Waveform: Cosine

Frequency: 1k

Amplitude: 1

Offset: 0

Throttle

Sample Rate: 32k

WX GUI Scope Sink

Title: Scope Plot

Sample Rate: 32k

Trigger Mode: Auto

Y Axis Label: Counts

