

File Edit View Build Help

**Options**

ID: top\_block

Generate Options: WX GUI

**WX GUI Slider**

ID: freq

Label: Frequency

Default Value: 1k

Minimum: 0

Maximum: 16k

Converter: Float

**Signal Source**

Sample Rate: 32k

Waveform: Cosine

Frequency: 1k

Amplitude: 1

Offset: 0

**Variable**

ID: samp\_rate

Value: 32k

**Variable**

ID: my\_var

Value: 11

Genera el código Python

Genera el código Python y ejecuta el código

out



in

**Throttle**  
Sample Rate: 32k

out