

Configure I/O devices

I/Q input

Device **Realtek RTL2838UHID**

Device string rtl=0

Input rate 1800000

Decimation None

Sample rate 1.800 Msps

Bandwidth 0,000000 MHz

LNB LO 0,000000 MHz

Audio output

Device Default

Sample rate 48 kHz

✕ Cancel

✓ OK

Asegurese de que la linea del dispositivo muestre Realtek RTL o el dispositivo que esta se utilizando

Frecuencia de muestreo en la entrada