

# Verso carte mère

- 1) relais change batterie
- 2) Step up 9v
- 3) Step up 5v



trous de passage du câble



Liaison D1 (ESP) - B0512C

SCL



Liaison D2 (ESP) - B0512C

SDA

