

密级状态：绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

Rockchip User Guide RKNN API

(技术部，图形计算平台中心)

文件状态： [] 正在修改 [√] 正式发布	当前版本：	1.6.0
	作 者：	HPC
	完成日期：	2021-01-19
	审 核：	熊伟
	完成日期：	2021-01-19

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchips Semiconductor Co., Ltd

(版本所有, 翻版必究)

更新记录

版本	修改人	修改日期	修改说明	核定人
v0.9.6	杨华聪	2018-12-20	初始版本	熊伟
V0.9.7	杨华聪	2019-01-16	1) 添加 RKNN SDK 开发流程说明 2) 添加 RKNN Python API 说明	熊伟
V0.9.8	杨华聪	2019-06-05	1) 添加 RKNN API 库的说明 2) 更新 rknn example 和 rknn-toolkit 路径 3) 修正文档中错误	卓鸿添
V1.3.3	卓鸿添	2020-06-02	1) 支持 RV1126/RV1109 2) 删除 python 支持说明，关于 python 支持见 RKNN Toolkit Lite 相关文档。	卓鸿添
V1.4.0	卓鸿添	2020-09-10	1) 增加错误码	卓鸿添
v1.6.0	洪启飞	2021-1-15	1) 增加 Matmul 高级 API 说明 2) 增加一组设置输入和一组获取输出的接口 3) 增加做量化和反量化的算法说明 4) 增加 NPU 驱动说明 5) 增加 FAQ	卓鸿添

目 录

1 主要功能说明.....	6
2 硬件平台.....	6
3 使用说明.....	6
3.1 RKNN SDK 开发流程.....	6
3.2 RKNN C API.....	7
3.2.1 RKNN API 库.....	7
3.2.2 EXAMPLE 使用说明.....	7
3.2.3 API 流程说明.....	8
3.2.3.1 API 内部处理流程.....	10
3.2.3.2 量化和反量化.....	11
3.2.3.3 零拷贝.....	12
3.2.4 API 详细说明.....	13
3.2.4.1 rknn_init.....	13
3.2.4.2 rknn_destroy.....	14
3.2.4.3 rknn_query.....	14
3.2.4.4 rknn_inputs_set.....	17
3.2.4.5 rknn_inputs_map.....	17
3.2.4.6 rknn_inputs_sync.....	18
3.2.4.7 rknn_inputs_unmap.....	19
3.2.4.8 rknn_run.....	20
3.2.4.9 rknn_outputs_get.....	20
3.2.4.10 rknn_outputs_release.....	21
3.2.4.11 rknn_outputs_map.....	22
3.2.4.12 rknn_outputs_sync.....	22

3.2.4.13 rknn_outputs_unmap.....	23
3.2.5 RKNN 数据结构定义.....	23
3.2.5.1 rknn_input_output_num.....	23
3.2.5.2 rknn_tensor_attr.....	24
3.2.5.3 rknn_input.....	25
3.2.5.4 rknn_tensor_mem.....	25
3.2.5.5 rknn_output.....	26
3.2.5.6 rknn_perf_detail.....	26
3.2.5.7 rknn_sdk_version.....	26
3.2.6 RKNN 返回值错误码.....	27
4 高级 API 使用说明.....	28
4.1 MATMUL 算子库.....	28
4.1.1 简介.....	28
4.1.2 数据结构定义.....	28
4.1.3 详细 API 说明.....	29
4.1.3.1 rknn_matmul_load.....	29
4.1.3.2 rknn_matmul_run.....	29
4.1.3.3 rknn_matmul_unload.....	30
4.1.4 实现限制.....	30
4.1.4.1 维度限制.....	30
4.1.4.2 输入数据类型限制.....	31
4.1.5 基准测试.....	31
5 NPU 驱动说明.....	32
5.1.1 NPU 驱动目录说明.....	32
5.1.2 NPU full driver 与 mini driver 的区别.....	32

6 FAQ.....	33
6.1.1 输入输出数据格式问题.....	33
6.1.2 输入输出接口使用问题.....	34
6.1.3 API 调用流程问题.....	34
6.1.4 性能问题.....	35

1 主要功能说明

RKNN SDK 为 RK1808 等带有 NPU 的平台提供编程接口，能够帮助用户部署使用 RKNN-Toolkit 导出的 RKNN 模型，加速 AI 应用的落地。

2 硬件平台

本文档适用如下硬件平台：

1) RK1808、RK1806

2) RV1126、RV1109

注意：本文档不适用 RK3399Pro

下面的说明以 RK1808 为例，也同时适用上述其他平台。

3 使用说明

3.1 RKNN SDK 开发流程

在使用 RKNN SDK 之前，用户首先需要使用 RKNN-Toolkit 工具将用户的模型转换为 RKNN 模型，用户可以在 <https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit> 获取工具的完整安装包及使用文档。

成功转换生成 RKNN 模型之后，用户可以先通过 RKNN-Toolkit 连接 RK1808 等开发板进行联机调试，确保模型的精度性能符合要求。

得到 RKNN 模型文件之后，用户可以选择使用 C 或 Python 接口在 RK1808 等平台开发应用，后续章节将说明如何在 RK1808 等平台上基于 RKNN SDK 进行开发。

3.2 RKNN C API

3.2.1 RKNN API 库

RKNN SDK 所提供的库和头文件位于<sdk>/external/rknpu/rknn/
rknn_api/librknn_api 目录下，开发者可以在自己应用中引用即可开发应用。

需要注意的是，RK1808 和 RK3399Pro 平台的 RKNN API 是兼容的，两者开发的应用程序可以很方便地移植。但是使用过程中需要注意要区分两个平台的 librknn_api.so，如果开发者使用 RK3399Pro 的 librknn_api.so 将无法在 RK1808 平台上运行。开发者可以使用以下方法来区分 librknn_api.so 的平台：

```
$ strings librknn_api.so |grep version  
librknn_api version 1.4.0 (60ffbd build: 2020-09-10 19:24:19)
```

3.2.2 EXAMPLE 使用说明

SDK 提供了 Linux 平台的 MobileNet 图像分类、MobileNet SSD 目标检测以及 YoloV3 Tiny 目标检测 Demo。这些 Demo 能够为客户基于 RKNN SDK 开发自己的 AI 应用提供参考。Demo 代码位于<sdk>/external/rknpu/rknn/rknn_api/examples 目录。下面以 rknn_mobilenet_demo 为例来讲解如何快速上手运行。

1) 编译 Demo

```
cd examples/rknn_mobilenet_demo  
mkdir build && cd build  
cmake ..  
make && make install  
cd -
```

2) 部署到 RK1808 设备

```
adb push install/rknn_mobilenet_demo /userdata/
```

3) 运行 Demo

```
adb shell
cd /userdata/rknn_mobilenet_demo/
./rknn_mobilenet_demo mobilenet_v1.rknn dog_224x224.jpg
```

3.2.3 API 流程说明

从 RKNN API V1.6.0 版本开始，新增加了一组设置输入的函数：

- rknn_inputs_map
- rknn_inputs_sync
- rknn_inputs_unmap

以及一组获取输出的函数：

- rknn_outputs_map
- rknn_outputs_sync
- rknn_outputs_unmap

在设置输入时，用户可以使用 rknn_inputs_set 或者 rknn_inputs_map 系列函数。获取推理的输出时，使用 rknn_outputs_get 或者 rknn_outputs_map 系列函数。特定场景下，使用 map 系列接口可以减少内存拷贝的次数，提高完整推理的速度。

rknn_inputs_map 系列接口和 rknn_inputs_set 接口的调用流程不同，rknn_outputs_map 系列接口和 rknn_outputs_get 接口的调用流程也不同。两个系列 API 调用流程差异如图 3-1 所示，其中（a）为 set/get 系列接口调用流程，（b）为 map 系列接口调用流程。




图 3-1 使用 set/get 系列 (a) 和 map 系列 (b) 接口流程差异

设置输入和获取输出接口没有绑定关系，因此可以混合使用 set/get 系列接口和 map 系列接口。如图 3-2(c)，用户可以使用 `rknn_inputs_map` 系列接口设置输入，再通过 `rknn_outputs_get` 接口获取输出，或者如图 3-2 (d) 通过 `rknn_inputs_set` 系列接口设置输入，再使用 `rknn_outputs_map` 接口获取输出。




图 3-2 混合使用 set/get 系列和 map 系列接口的调用流程

3.2.3.1 API 内部处理流程

在推理 RKNN 模型时，原始数据要经过输入处理、NPU 运行模型、输出处理三大流程。在典型的图片推理场景中，假设输入数据 data 是 3 通道的图片且为 NHWC 排布格式，运行时（Runtime）对数据处理的流程如图 3-3 所示。在 API 层面上，rknn_inputs_set 接口（当 pass_through=0 时，详见 [rknn_input](#) 结构体）包含了颜色通道交换、归一化、量化、NHWC 转换成 NCHW 的过程，rknn_outputs_get 接口（当 want_float=1 时，详见 [rknn_output](#) 结构体）

包含了反量化的过程。




图 3-3 完整的图片数据处理流程

实际上，对于某些 RKNN 模型，输入处理的流程没有全部执行，例如，当输入数据不是 3 通道图像时或者用 rknn-toolkit 导出模型的 config 函数配置为 `reorder="0 1 2"` 时，没有颜色通道转换流程。当 RKNN 模型输入 tensor 的属性是 NHWC 布局时，没有 NHWC 转换成 NCHW 的流程。rknn_inputs_set（当 `pass_through=1` 时）和 rknn_inputs_map 不包含任何输入处理流程，rknn_outputs_get（当 `want_float=0` 时）和 rknn_outputs_map 不包含任何输出处理流程。此时，虽然两组 API 都不包含对应的处理流程，不过，使用 set/get 系列接口会比 map 系列接口多出数据拷贝过程。

3.2.3.2 量化和反量化

当使用 rknn_inputs_set（`pass_through=1`）和 rknn_inputs_map 时，表明在 NPU 推理之前的流程要用户处理。rknn_outputs_map 获取输出后，用户也要做反量化得到 32 位浮点结果。

量化和反量化用到的量化方式、量化数据类型以及量化参数，可以通过 [rknn_query](#) 接口查询。目前，RK1808/RK3399Pro/RV1109/RV1126 的 NPU 有非对称量化和动态定点量化两种量化方式，每种量化方式指定相应的量化数据类型。总共有以下四种数据类型和量化方式组合：

- uint8（非对称量化）
- int8（动态定点）
- int16（动态定点）
- float16（无）

通常，归一化后的数据用 32 位浮点数保存，32 位浮点转换成 16 位浮点数请参考 IEEE-754 标准。假设归一化后的 32 位浮点数据是 D ，下面介绍量化流程：

1) float32 转 uint8

假设输入 tensor 的非对称量化参数是 S_q ， ZP ，数据 D 量化过程表示为下式：

$$D_q = \text{round}(\text{clamp}(D / S_q + ZP, 0, 255)) \quad (3-1)$$

上式中， clamp 表示将数值限制在某个范围。 round 表示做舍入处理。

2) float32 转 int8

假设输入 tensor 的动态定点量化参数是 f_l ，数据 D 量化过程表示为下式：

$$D_q = \text{round}(\text{clamp}(D * 2^{f_l}, -128, 127)) \quad (3-2)$$

3) float32 转 int16

假设输入 tensor 的动态定点量化参数是 f_l ，数据 D 量化过程表示为下式：

$$D_q = \text{round}(\text{clamp}(D * 2^{f_l}, -32768, 32767)) \quad (3-3)$$

反量化流程是量化的逆过程，可以根据上述量化公式反推出反量化公式，这里不做赘述。

3.2.3.3 零拷贝

在特定的条件下，可以把输入数据拷贝次数减少到零，即零拷贝。比如，当 RKNN 模型是非对称量化，量化数据类型是 `uint8`，3 通道的均值是相同的整数同时缩放因子相同的情况下，归一化和量化可以省略。证明如下：

假设输入图像数据是 D_f ，量化参数是 S_q ， ZP 。 M_i 表示第 i 通道的均值， S_i 表示第 i 通道的归一化因子。则第 i 通道归一化后的数据 D_i 如下式子：

$$D_i = (D_f - M_i) / S_i \quad (3-4)$$

数据 D_i 量化过程表示为下式：

$$D_q = \text{clamp}(D_i / S_q + ZP, 0, 255) \quad (3-5)$$

上述两个式子合并后，可以得出

$$D_q = \text{clamp}((D_f - M_i) / (S_i * S_q) + ZP) \quad (3-6)$$

假设量化图片矫正集数据范围包含 0 到 255 的整数值，当 $M_1 = M_2 = M_3$ ， $S_1 = S_2 = S_3$ 时，

归一化数值范围表示如下：

$$D_{min} = (0 - M_i) / S_i = -M_i / S_i \quad (3-7)$$

$$D_{max} = (255 - M_i) / S_i \quad (3-8)$$

因此，量化参数计算如下：

$$S_q = (D_{max} - D_{min}) / 255 = I / S_i \quad (3-9)$$

$$ZP = (0 - D_{min}) / S_q = M_i \quad (3-10)$$

把式（3-9）和式（3-10）代入式（3-6），可以得出 $D_f = D_q$ ，即符合零拷贝的条件下：3 通道的均值是相同的整数同时归一化的缩放因子相同，输入 uint8 数据等于量化后的 uint8 数据。

输入零拷贝能降低 CPU 负载，提高整体的推理速度。针对 RGB 或 BGR 输入数据，实现输入零拷贝的步骤如下：

- 1) 三个通道的均值是相同的整数同时归一化的缩放因子相同。
- 2) 在 rknn-toolkit 的 config 函数中，设置 force_builtin_perm=True，导出 NHWC 输入的 RKNN 模型。
- 3) 使用 rknn_inputs_map 接口，获取输入 tensor 内存地址信息。
- 4) 往内存地址填充输入数据，比如调用 RGA 缩放函数，目标地址使用 rknn_inputs_map 获取的物理地址。
- 5) 调用 rknn_inputs_sync 接口。
- 6) 调用 rknn_run 接口。
- 7) 调用获取输出接口。

3.2.4 API 详细说明

3.2.4.1 rknn_init

rknn_init 初始化函数将创建 rknn_context 对象、加载 RKNN 模型以及根据 flag 执行特定的初始化行为。

API	rknn_init
功能	初始化 rknn
参数	rknn_context *context: rknn_context 指针。函数调用之后，context 将会被赋值。
	void *model: RKNN 模型的二进制数据。
	uint32_t size: 模型大小。
	uint32_t flag: 特定的初始化标志。目前 RK1808 平台仅支持以下标志： RKNN_FLAG_COLLECT_PERF_MASK : 打开性能收集调试开关，打开之后能够通过 rknn_query 接口查询网络每层运行时间。需要注意，该标志被设置后 rknn_run 的运行时间将会变长。
返回值	int 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）。

示例代码如下：

```
rknn_context ctx;
int ret = rknn_init(&ctx, model_data, model_data_size, 0);
```

3.2.4.2 rknn_destroy

rknn_destroy 函数将释放传入的 rknn_context 及其相关资源。

API	rknn_destroy
功能	销毁 rknn_context 对象及其相关资源。
参数	rknn_context context: 要销毁的 rknn_context 对象。
返回值	int 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）。

示例代码如下：

```
int ret = rknn_destroy (ctx);
```

3.2.4.3 rknn_query

rknn_query 函数能够查询获取到模型输入输出、运行时间以及 SDK 版本等信息。

API	rknn_query
功能	查询模型与 SDK 的相关信息。
参数	rknn_context context: rknn_context 对象。
	rknn_query_cmd cmd: 查询命令。
	void* info: 存放返回结果的结构体变量。
	uint32_t size: info 对应的结构体变量的大小。
返回值	int 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）

当前 SDK 支持的查询命令如下表所示：

查询命令	返回结果结构体	功能
RKNN_QUERY_IN_OUT_NUM	rknn_input_output_num	查询输入输出 Tensor 个数
RKNN_QUERY_INPUT_ATTR	rknn_tensor_attr	查询输入 Tensor 属性
RKNN_QUERY_OUTPUT_ATTR	rknn_tensor_attr	查询输出 Tensor 属性
RKNN_QUERY_PERF_DETAIL	rknn_perf_detail	查询网络各层运行时间
RKNN_QUERY_SDK_VERSION	rknn_sdk_version	查询 SDK 版本

接下来的将依次详解各个查询命令如何使用。

1) 查询输入输出 Tensor 个数

传入 RKNN_QUERY_IN_OUT_NUM 命令可以查询模型输入输出 Tensor 的个数。其中需要先创建 rknn_input_output_num 结构体对象。

示例代码如下：

```
rknn_input_output_num io_num;
ret = rknn_query(ctx, RKNN_QUERY_IN_OUT_NUM, &io_num,
                sizeof(io_num));
printf("model input num: %d, output num: %d\n", io_num.n_input,
        io_num.n_output);
```

2) 查询输入 Tensor 属性

传入 RKNN_QUERY_INPUT_ATTR 命令可以查询模型输入 Tensor 的属性。其中需要先创建 rknn_tensor_attr 结构体对象。

示例代码如下：

```
rknn_tensor_attr input_attrs[io_num.n_input];
memset(input_attrs, 0, sizeof(input_attrs));
for (int i = 0; i < io_num.n_input; i++) {
    input_attrs[i].index = i;
    ret = rknn_query(ctx, RKNN_QUERY_INPUT_ATTR, &(input_attrs[i]),
                    sizeof(rknn_tensor_attr));
}
```

3) 查询输出 Tensor 属性

传入 RKNN_QUERY_OUTPUT_ATTR 命令可以查询模型输出 Tensor 的属性。其中需要先创建 rknn_tensor_attr 结构体对象。

示例代码如下：

```
rknn_tensor_attr output_attrs[io_num.n_output];
memset(output_attrs, 0, sizeof(output_attrs));
for (int i = 0; i < io_num.n_output; i++) {
    output_attrs[i].index = i;
    ret = rknn_query(ctx, RKNN_QUERY_OUTPUT_ATTR, &(output_attrs[i]),
                    sizeof(rknn_tensor_attr));
}
```

4) 查询网络各层运行时间

如果在 rknn_init 函数调用时有设置 RKNN_FLAG_COLLECT_PERF_MASK 标志，那么在执行 rknn_run 完成之后，可以传入 RKNN_QUERY_PERF_DETAIL 命令来查询网络每层运行时间。其中需要先创建 rknn_perf_detail 结构体对象。

示例代码如下：

```
rknn_perf_detail perf_detail;
ret = rknn_query(ctx, RKNN_QUERY_PERF_DETAIL, &perf_detail,
                sizeof(rknn_perf_detail));
printf("%s", perf_detail.perf_data);
```

注意，用户不需要释放 rknn_perf_detail 中的 perf_data，SDK 会自动管理该 Buffer 内存。

5) 查询 SDK 版本

传入 RKNN_QUERY_SDK_VERSION 命令可以查询 RKNN SDK 的版本信息。其中需要先创建 rknn_sdk_version 结构体对象。

示例代码如下：

```
rknn_sdk_version version;  
ret = rknn_query(ctx, RKNN_QUERY_SDK_VERSION, &version,  
                 sizeof(rknn_sdk_version));  
printf("sdk api version: %s\n", version.api_version);  
printf("driver version: %s\n", version.drv_version);
```

3.2.4.4 rknn_inputs_set

通过 `rknn_inputs_set` 函数可以设置模型的输入数据。该函数能够支持多个输入，其中每个输入是 `rknn_input` 结构体对象，在传入之前用户需要设置该对象。

API	<code>rknn_inputs_set</code>
功能	设置模型输入数据。
参数	<code>rknn_context context</code> : <code>rknn_context</code> 对象。
	<code>uint32_t n_inputs</code> : 输入数据个数。
	<code>rknn_input inputs[]</code> : 输入数据数组，数组每个元素是 <code>rknn_input</code> 结构体对象。
返回值	<code>int</code> 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）

示例代码如下：

```
rknn_input inputs[1];  
memset(inputs, 0, sizeof(inputs));  
inputs[0].index = 0;  
inputs[0].type = RKNN_TENSOR_UINT8;  
inputs[0].size = img_width*img_height*img_channels;  
inputs[0].fmt = RKNN_TENSOR_NHWC;  
inputs[0].buf = in_data;  
  
ret = rknn_inputs_set(ctx, 1, inputs);
```

3.2.4.5 rknn_inputs_map

`rknn_inputs_map` 函数用于获取模型输入 `tensor` 初始化后的存储状态，存储状态包括虚拟地址，物理地址，`fd`，存储空间大小。它需要和 `rknn_inputs_sync` 接口（见 [rknn_inputs_sync](#)

[函数](#)) 配合使用, 在模型初始化后, 用户通过返回的的内存位置设置输入数据, 并且在推理前调用 `rknn_inputs_sync` 函数。存储状态使用 `rknn_tensor_mem` 结构体表示。输入参数 `mem` 是 `rknn_tensor_mem` 结构体数组。

目前, 在 RK1808/RV1109/RV1126 芯片上, 返回的 `fd` 是 -1。当返回的物理地址值是 `0xffffffffffff` (2 的 64 次幂-1), 表示无法获取正确的物理地址, 而虚拟地址仍然有效。如果有多个模型输入 `tensor` 的存储空间较大, 用户可以在挂载驱动时, 适当增加模型输入和输出存储空间或者扩增固件中的 CMA 内存空间。以 RV1109_RV1126 为例, 配置驱动存储空间, 可以参考如下修改:

把 `/etc/init.d/S60NPU_init` 文件这一行:

```
insmod /lib/modules/galcore.ko contiguousSize=0x400000 gpuProfiler=1
```

改成

```
insmod /lib/modules/galcore.ko contiguousSize=0x600000 gpuProfiler=1
```

然后重启生效。此配置应该大于用户模型输入和输出总大小, 但不超过固件中可用的 CMA 空间大小。

API	<code>rknn_inputs_map</code>
功能	读取输入存储状态信息。
参数	<code>rknn_context context</code> : <code>rknn_context</code> 对象。
	<code>uint32_t n_inputs</code> : 输入数据个数。
	<code>rknn_tensor_mem mem[]</code> : 存储状态信息数组, 数组每个元素是 <code>rknn_tensor_mem</code> 结构体对象。
返回值	<code>int</code> 错误码 (见 rknn 返回值错误码)

示例代码如下:

```
rknn_tensor_mem mem[1];
ret = rknn_inputs_map(ctx, 1, mem);
```

3.2.4.6 rknn_inputs_sync

`rknn_inputs_sync` 函数将 CPU 缓存写回内存, 让设备能获取正确的数据。

API	rknn_inputs_sync
功能	同步输入数据。
参数	rknn_context context: rknn_ctx 对象。
	uint32_t n_inputs: 输入数据个数。
	rknn_tensor_mem mem[]: 存储状态信息数组，数组每个元素是 rknn_tensor_mem 结构体对象。
返回值	int 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）

示例代码如下：

```
rknn_tensor_mem mem[1];
ret = rknn_inputs_map(ctx, 1, mem);

ret = rknn_inputs_sync(ctx, 1, mem);
```

3.2.4.7 rknn_inputs_unmap

rknn_inputs_unmap 函数将清除 rknn_inputs_map 函数获取的输入 tensor 的存储位置信息和标志。

API	rknn_inputs_unmap
功能	清除 rknn_inputs_map 函数获取的输入 tensor 的存储位置信息和标志。
参数	rknn_context context: rknn_ctx 对象。
	uint32_t n_inputs: 输入数据个数。
	rknn_tensor_mem mem[]: 存储状态信息数组，数组每个元素是 rknn_tensor_mem 结构体对象。
返回值	int 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）

示例代码如下：

```
rknn_tensor_mem mem[1];
ret = rknn_inputs_map(ctx, 1, mem);
ret = rknn_inputs_sync(ctx, 1, mem);
ret = rknn_run(ctx, NULL);

ret = rknn_inputs_unmap(ctx, 1, mem);
```

3.2.4.8 rknn_run

rknn_run 函数将执行一次模型推理，调用之前需要先通过 rknn_inputs_set 函数设置输入数据。

API	rknn_run
功能	执行一次模型推理。
参数	rknn_context context: rknn_context 对象。
	rknn_run_extend* extend: 保留扩展，当前没有使用，传入 NULL 即可。
返回值	int 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）

示例代码如下：

```
ret = rknn_run(ctx, NULL);
```

3.2.4.9 rknn_outputs_get

rknn_outputs_get 函数可以获取模型推理的输出数据。该函数能够一次获取多个输出数据。其中每个输出是 rknn_output 结构体对象，在函数调用之前需要依次创建并设置每个 rknn_output 对象。

对于输出数据的 buffer 存放可以采用两种方式：一种是由用户自行申请和释放，此时 rknn_output 对象的 is_prealloc 需要设置为 1，并且将 buf 指针指向用户申请的 buffer；另一种是由 rknn 来进行分配，此时 rknn_output 对象的 is_prealloc 设置为 0 即可，函数执行之后 buf 将指向输出数据。

API	rknn_outputs_get
-----	------------------

功能	获取模型推理输出。
参数	rknn_context context: rknn_context 对象。
	uint32_t n_outputs: 输出数据个数。
	rknn_output outputs[]: 输出数据的数组，其中数组每个元素为 rknn_output 结构体对象，代表模型的一个输出。
	rknn_output_extend* extend: 保留扩展，当前没有使用，传入 NULL 即可
返回值	int 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）

示例代码如下：

```
rknn_output outputs[io_num.n_output];
memset(outputs, 0, sizeof(outputs));
for (int i = 0; i < io_num.n_output; i++) {
    outputs[i].want_float = 1;
}
ret = rknn_outputs_get(ctx, io_num.n_output, outputs, NULL);
```

3.2.4.10 rknn_outputs_release

rknn_outputs_release 函数将释放 rknn_outputs_get 函数得到的输出的相关资源。

API	rknn_outputs_release
功能	释放 rknn_output 对象。
参数	rknn_context context: rknn_context 对象。
	uint32_t n_outputs: 输出数据个数。
	rknn_output outputs[]: 要销毁的 rknn_output 数组。
返回值	int 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）

示例代码如下

```
ret = rknn_outputs_release(ctx, io_num.n_output, outputs);
```

3.2.4.11 rknn_outputs_map

rknn_outputs_map 函数获取模型初始化后输出 tensor 的存储状态。需要和 rknn_outputs_sync 函数（见 [rknn_outputs_sync 函数](#)）配合使用，在模型初始化后调用 rknn_outputs_map 接口，接着每次推理完调用 rknn_outputs_sync 接口。如果用户需要 32 位浮点类型的数据，需要根据量化方式和量化的数据类型做反量化。

API	rknn_outputs_map
功能	读取输出存储状态信息。
参数	rknn_context context: rknn_context 对象。
	uint32_t n_outputs: 输出数据个数。
	rknn_tensor_mem mem[]: 存储状态信息数组，数组每个元素是 rknn_tensor_mem 结构体对象。
返回值	int 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）

示例代码如下：

```
rknn_tensor_mem mem[1];  
ret = rknn_outputs_map(ctx, 1, mem);
```

3.2.4.12 rknn_outputs_sync

当使用 rknn_outputs_map 接口映射完模型运行时模型输出 tensor 存储状态信息后，为确保缓存一致性，使用 rknn_outputs_sync 函数让 CPU 获取推理完最新的数据。

API	rknn_outputs_sync
功能	推理完，同步最新的输出数据。
参数	rknn_context context: rknn_context 对象。
	uint32_t n_outputs: 输出数据个数。

	rknn_tensor_mem mem[]: 存储状态信息数组, 数组每个元素是 rknn_tensor_mem 结构体对象。
返回值	int 错误码 (见 rknn 返回值错误码)

示例代码如下:

```
rknn_tensor_mem mem[1];

ret = rknn_run(ctx, NULL);
ret = rknn_outputs_sync(ctx, io_num.n_output, mem);
```

3.2.4.13 rknn_outputs_unmap

rknn_outputs_unmap 函数将清除 rknn_outputs_map 函数获取的输出 tensor 的存储状态。

API	rknn_outputs_unmap
功能	清除 rknn_outputs_map 函数获取的输出 tensor 的存储状态。
参数	rknn_context context: rknn_context 对象。
	uint32_t n_outputs: 输出数据个数。
	rknn_tensor_mem mem[]: 存储状态信息数组, 数组每个元素是 rknn_tensor_mem 结构体对象。
返回值	int 错误码 (见 rknn 返回值错误码)

示例代码如下:

```
rknn_tensor_mem mem[1];
ret = rknn_outputs_unmap(ctx, io_num.n_output, mem);
```

3.2.5 RKNN 数据结构定义

3.2.5.1 rknn_input_output_num

结构体 rknn_input_output_num 表示输入输出 Tensor 个数, 其结构体成员变量如下表所示:

成员变量	数据类型	含义
------	------	----

n_input	uint32_t	输入 Tensor 个数
n_output	uint32_t	输出 Tensor 个数

3.2.5.2 rknn_tensor_attr

结构体 rknn_tensor_attr 表示模型的 Tensor 的属性，结构体的定义如下表所示：

成员变量	数据类型	含义
index	uint32_t	表示输入输出 Tensor 的索引位置。
n_dims	uint32_t	Tensor 维度个数。
dims	uint32_t[]	Tensor 各维度值。
name	char[]	Tensor 名称。
n_elems	uint32_t	Tensor 数据元素个数。
size	uint32_t	Tensor 数据所占内存大小。
fmt	rknn_tensor_format	Tensor 维度的格式，有以下格式： RKNN_TENSOR_NCHW RKNN_TENSOR_NHWC
type	rknn_tensor_type	Tensor 数据类型，有以下数据类型： RKNN_TENSOR_FLOAT32 RKNN_TENSOR_FLOAT16 RKNN_TENSOR_INT8 RKNN_TENSOR_UINT8 RKNN_TENSOR_INT16
qnt_type	rknn_tensor_qnt_type	Tensor 量化类型，有以下的量化类型： RKNN_TENSOR_QNT_NONE ：未量化； RKNN_TENSOR_QNT_DFP ：动态定点量化； RKNN_TENSOR_QNT_AFFINE_ASYMMETRIC ：非对称量化。

fl	int8_t	RKNN_TENSOR_QNT_DFP 量化类型的参数。
zp	uint32_t	RKNN_TENSOR_QNT_AFFINE_ASYMMETRIC 量化类型的参数。
scale	float	RKNN_TENSOR_QNT_AFFINE_ASYMMETRIC 量化类型的参数。

3.2.5.3 rknn_input

结构体 rknn_input 表示模型的一个数据输入，用来作为参数传入给 rknn_inputs_set 函数。

结构体的定义如下表所示：

成员变量	数据类型	含义
index	uint32_t	该输入的索引位置。
buf	void*	输入数据 Buffer 的指针。
size	uint32_t	输入数据 Buffer 所占内存大小。
pass_through	uint8_t	设置为 1 时会将 buf 存放的输入数据直接设置给模型的输入节点，不做任何预处理。
type	rknn_tensor_type	输入数据的类型。
fmt	rknn_tensor_format	输入数据的格式。

3.2.5.4 rknn_tensor_mem

结构体 rknn_tensor_mem 表示 tensor 初始化后的存储状态信息，用来作为参数传入给 rknn_inputs_map 系列和 rknn_outputs_map 系列函数。结构体的定义如下表所示：

成员变量	数据类型	含义
logical_addr	void*	该输入的虚拟地址。
physical_addr	uint64_t	该输入的物理地址。
fd	int32_t	该输入的 fd。
size	uint32_t	该输入 tensor 占用的内存大小。

handle	uint32_t	该输入的 handle。
priv_data	void*	保留的数据。
reserved_flag	uint64_t	保留的标志位。

3.2.5.5 rknn_output

结构体 rknn_output 表示模型的一个数据输出，用来作为参数传入给 rknn_outputs_get 函数，在函数执行后，结构体对象将会被赋值。结构体的定义如下表所示：

成员变量	数据类型	含义
want_float	uint8_t	标识是否需要将输出数据转为 float 类型输出。
is_prealloc	uint8_t	标识存放输出数据的 Buffer 是否是预分配。
index	uint32_t	该输出的索引位置。
buf	void*	输出数据 Buffer 的指针。
size	uint32_t	输出数据 Buffer 所占内存大小。

3.2.5.6 rknn_perf_detail

结构体 rknn_perf_detail 表示模型的性能详情，结构体的定义如下表所示：

成员变量	数据类型	含义
perf_data	char*	性能详情包含网络每层运行时间，能够直接打印出来查看。
data_len	uint64_t	存放性能详情的字符串数组的长度。

3.2.5.7 rknn_sdk_version

结构体 rknn_sdk_version 用来表示 RKNN SDK 的版本信息，结构体的定义如下：

成员变量	数据类型	含义
------	------	----

api_version	char[]	SDK 的版本信息。
drv_version	char[]	SDK 所基于的驱动版本信息。

3.2.6 RKNN 返回值错误码

RKNN API 函数的返回值错误码定义如下表所示

错误码	错误详情
RKNN_SUCC (0)	执行成功
RKNN_ERR_FAIL (-1)	执行出错
RKNN_ERR_TIMEOUT (-2)	执行超时
RKNN_ERR_DEVICE_UNAVAILABLE (-3)	NPU 设备不可用
RKNN_ERR_MALLOC_FAIL (-4)	内存分配失败
RKNN_ERR_PARAM_INVALID (-5)	传入参数错误
RKNN_ERR_MODEL_INVALID (-6)	传入的 RKNN 模型无效
RKNN_ERR_CTX_INVALID (-7)	传入的 rknn_context 无效
RKNN_ERR_INPUT_INVALID (-8)	传入的 rknn_input 对象无效
RKNN_ERR_OUTPUT_INVALID (-9)	传入的 rknn_output 对象无效
RKNN_ERR_DEVICE_UNMATCH (-10)	版本不匹配
RKNN_ERR_INCOMPATIBLE_PRE_COMPILE_MODEL (-11)	RKNN 模型使用 pre_compile 模式，但是和当前驱动不兼容
RKNN_ERR_INCOMPATIBLE_OPTIMIZATION_LEVEL_VERSION (-12)	RKNN 模型设置了优化等级的选项，但是和当前驱动不兼容
RKNN_ERR_TARGET_PLATFORM_UNMATCH (-13)	RKNN 模型和当前平台不兼容，一般是将 RK1808 的平台上的 RKNN 模型放到了 RV1109/RV1126 上。
RKNN_ERR_NON_PRE_COMPILED_MODEL_ON_MINI_DRIVER (-14)	RKNN 模型不是 pre_compile 模式，在 mini-driver 上无法执行

4 高级 API 使用说明

4.1 Matmul 算子库

4.1.1 简介

高级 API 旨在利用 NPU 高算力特性，执行特定的数学运算，提供简洁的接口调用，达到计算加速的效果。其中，Matmul 算子库是一个定点数矩阵乘法的加速库。该操作定义如下：

$$C = A^T * B$$

这里：

A, B 和 C 是 2 维矩阵

A 是一个 $K * M$ 的矩阵，

B 是一个 $K * N$ 的矩阵

C 是一个 $M * N$ 的矩阵

4.1.2 数据结构定义

`rknn_matmul_handle_t` 表示用于执行 Matmul 算子操作的句柄，它包含了运行时环境的上下文和输入 buffer 的信息。结构体的定义如下表所示：

成员变量	数据类型	含义
A	void*	运算时第一个矩阵 buffer 的指针。
B	void*	运算时第二个矩阵 buffer 的指针。
M	int32_t	A 矩阵的低维度元素个数。
K	int32_t	A 和 B 矩阵的高维度元素个数。
N	int32_t	B 矩阵的低维度元素个数。
in_dtype	rknn_tensor_type	输入数据的类型。
rknn_ctx	rknn_context	运行时的上下文对象。

4.1.3 详细 API 说明

4.1.3.1 rknn_matmul_load

rknn_matmul_load 加载函数将加载用户创建的输入 buffer，返回 rknn_matmul_handle_t 类型对象。

API	rknn_matmul_load
功能	初始化和设置输入 buffer 指针。
参数	void *a: 用户创建的第一个矩阵 buffer 的指针, 只支持输入是 8-bit 无符号整型或 8-bit 有符号整型的一维数组指针。
	void *b: 用户创建的第二个矩阵 buffer 的指针, 只支持输入是 8-bit 无符号整型或 8-bit 有符号整型的一维数组指针。
	int32_t M: A 矩阵的低维度元素个数。
	int32_t K: A 和 B 矩阵的高维度元素个数。
	int32_t N: B 矩阵的低维度元素个数。
	rknn_tensor_type dtype: 用户指定的输入数据类型, 只支持 RKNN_TENSOR_INT8 或 RKNN_TENSOR_UINT8 类型
返回值	rknn_matmul_handle_t 对象。

示例代码如下:

```
rknn_tensor_type dtype = RKNN_TENSOR_INT8;
int8_t x[256*1] = {0};
int8_t y[256*4096] = {0};
rknn_matmul_handle_t handle = rknn_matmul_load(x, y, 1, 256, 4096, dtype);
```

4.1.3.2 rknn_matmul_run

API	rknn_matmul_run
功能	执行 Matmul 操作。

参数	rknn_matmul_handle_t matmul_handle: 由 rknn_matmul_load 接口返回的句柄。
	float *c: 用户创建的矩阵浮点 buffer 的指针，用于获取输出。
返回值	int 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）。

示例代码如下：

```
...
float out_fp32_buf[4096] = {0};
rknn_matmul_run(handle,out_fp32_buf);
```

4.1.3.3 rknn_matmul_unload

API	rknn_matmul_unload
功能	销毁 Matmul 算子运行时上下文。
参数	rknn_matmul_handle_t matmul_handle: 由 rknn_matmul_load 接口返回的句柄。
返回值	int 错误码（见 rknn 返回值错误码 ）。

示例代码如下：

```
...
rknn_matmul_unload(handle);
```

4.1.4 实现限制

Matmul 算子库是基于 NPU 的硬件架构实现，为了达到精度和速度的平衡，有一些限制如下。

4.1.4.1 维度限制

按照上述操作描述，该库实现了 $M=1$ 的矩阵乘法。具体而言，Matmul 算子输入 A 必须是 $K \times 1$ 形状的 buffer，即用户必须创建一块包含 K 个 8-bit 无符号整型或者 8-bit 有符号整型元素的数据。建议 K 的值为 128, 256, 512, 1024, 2048, N 取 2 的偶数次幂且不超过 2 的 16 次方。

4.1.4.2 输入数据类型限制

只支持 8-bit 无符号整型和 8-bit 有符号整型两种输入。

4.1.5 基准测试

输入的两个矩阵使用随机数情况下，在 RV1109-EVB 板子上实测结果如表-1 所示。速度是 rknn_matmul_run 接口调用循环 100 次后的平均时间，平均相对误差是 NPU 和 CPU 上执行相同算法的结果的误差值，具体公式是：

$$\sum_k (abs(R_1 - R_2) / R_2) / N$$

其中，

R_1 是 Matmul 算子库输出向量，包含 N 个元素。

R_2 是 CPU 输出向量，包含 N 个元素。

表-1 Matmul 算子库速度/精度结果（RV1109，int8）

K	N	速度（ms）	平均相对误差
128	1024	1.0	0.00034
256	1024	1.6	0.00032
512	2024	3.0	-0.00015
1024	1024	5.4	0.00047
128	4096	3.0	0.00051
256	4096	5.6	0.00024
512	4096	10.7	0.00024
1024	4096	20.9	0.00051

注意，速度可能因为 NPU 驱动版本不同而有些许差异。误差值则根据每次测试的随机数不同也可能有些许差异。

5 NPU 驱动说明

5.1.1 NPU 驱动目录说明

NPU 的驱动在\$SDK/external/rknpu/drivers/目录下或者

<https://github.com/rockchip-linux/rknpu/tree/master/drivers>

其中的编译、安装规则参考\$SDK/buildroot/package/rockchip/rknpu/rknpu.mk

drivers/

└─ common

└─ linux-aarch64 (for RK1808 npu full driver)

└─ linux-aarch64-mini (for RK1808 npu mini driver)

└─ linux-armhf (for RK1806 npu full driver)

└─ linux-armhf-mini (for RK1806 npu mini driver)

└─ linux-armhf-puma (for RV1126/RV1109 npu full driver)

└─ linux-armhf-puma-mini (for RV1126/RV1109 npu mini driver)

└─ npu_ko (NPU kernel driver)

5.1.2 NPU full driver 与 mini driver 的区别

主要包含以下几点：

- 1) Mini driver 只支持预编译的 rknn 模型，如果跑非预编译模型，会出现 RKNN_ERR_MODEL_INVALID 的错误，从 1.6.0 开始，会返回 RKNN_ERR_NON_PRE_COMPILED_MODEL_ON_MINI_DRIVER 的错误；
- 2) Full driver 支持 RKNN Toolkit 的联机调试功能，mini driver 不支持；
- 3) Mini driver 库大小比 full driver 小很多，以 RV1109/RV1126 1.6.0 驱动为例，full driver 大小为 87MB，mini driver 大小为 7.1MB，可以有效的节省 flash 大小。
- 4) Mini driver 库运行时占用的内存比 full driver 小。

6 FAQ

6.1.1 输入输出数据格式问题

6.1.1.1 三通道图片数据输入，采用 RGB 还是 BGR 排布？

建议用户输入数据统一使用 RGB 排布。在导出 RKNN 模型时，config 函数的 reorder_channel 参数，有以下两种可能：

- 1) 如果原始模型使用 BGR 图片训练，reorder_channel='2 1 0'。
- 2) 如果原始模型使用 RGB 图片训练，reorder_channel='0 1 2'。

6.1.1.2 rknn_input 结构体该设置的 RKNN_TENSOR_NHWC 还是 RKNN_TENSOR_NCHW？ 两种设置耗时为何不同？

rknn_input 结构体根据用户自己的数据格式而定，C API 内部会自动转换成 NPU 需要的格式。耗时不同的原因是不同输入格式计算量不同，优化方式也不同。

6.1.1.3 没量化的 RKNN 模型，输出 rknn_tensor_attr 里面 size 和 rknn_outputs_get 接口返回的 rknn_output 的 size 为何不同？

没量化 RKNN 模型，NPU 内部输出数据类型是 float16，大小是元素数量*2 字节。当用户设置 want_float=1 时，想要的是 float32 数据，float16 会转换成 float32，大小是元素数量*4 字节。

6.1.1.4 rknn_output.index 是用户输入还是驱动返回？

驱动返回。

6.1.1.5 rknn_tensor_attr 中的 dims 数组为何会出现 0？

0 表示该维度无效。rknn_tensor_attr 中的 n_dims 表示 dims 数组的有效维度数量。

6.1.1.6 rknn_tensor_attr 中的 dims 数组顺序与 rknn_toolkit 的获取的 numpy 的顺序相反?

是。C API 中的数组排布跟 python 相反，比如 rknn-toolkit 的 run（）接口获得 numpy 输出形状是[1,255,20,20],C API 中 dims 数组是{20,20,255,1}。

6.1.2 输入输出接口使用问题

6.1.2.1 pass_through 用法以及使用 rknn_inputs_map 接口时，如何预处理数据?

请参考 https://github.com/rockchip-linux/rknpu/tree/master/rknn/rknn_api/examples 下的 rknn_pass_through_demo 示例。

6.1.2.2 使用 rknn_inputs_map 或者 rknn_outputs_map 获取的物理地址为什么会无效? 如何获取有效的物理地址?

输入/输出无法分配到物理连续的内存，可能的原因有：

- 1) 输入/输出的占用空间过大，超过了总的物理连续的内存大小（默认是 4MB）。
- 2) 系统中没有足够的物理连续的内存可用。
- 3) 导出 RKNN 模型时，config 函数添加如下参数：output_optimize=1。

用户可以尝试重启系统，或者让 NPU 驱动挂载时配置更大的连续地址空间，配置方法参考 [rknn_inputs_map](#) 接口说明。

6.1.3 API 调用流程问题

6.1.3.1 rknn_init 成功后，模型文件占用内存是否可以释放?

可以。

6.1.3.2 rknn_output.is_prealloc=1 时，rknn_outputs_release 是否需要调用?

需要。

6.1.4 性能问题

6.1.4.1 rknn_init 耗时过长?

使用预编译模型。使用方法参考 <https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit/tree/master/doc> 下 User Guide 文档的相关章节。

6.1.4.2 rknn_inputs_set 接口耗时过长?

可能原因是数据量大或格式转换耗时长。如果是格式转换耗时长，用户可以尝试 pass_through 用法自己做转换。转换方式请参考

https://github.com/rockchip-linux/rknpu/tree/master/rknn/rknn_api/examples 下的

rknn_pass_through_demo 示例。或者尝试在导出 RKNN 模型时，config 函数添加如下参数：

output_optimize=1。

6.1.4.3 rknn_outputs_get 接口耗时过长?

可能原因是数据量大或转换格式耗时长。如果是转换格式耗时长，用户可以尝试设置 want_float=0，再自己做转换。或者尝试在导出 RKNN 模型时，config 函数添加如下参数：

output_optimize=1。