

ov2640 模块使用说明

一 安装 USB 驱动


1.安装 USB 驱动程序，以便板载 USB 与 PC 通讯



根据不同的操作系统选择不同的安装程序

二 软件操作

1.用 USB 线连接目标板与 PC，查看设备管理器



出现 ST 的虚拟串口设备，说明 USB 驱动安装成功并正常工作

2. 打开上位机软件，选择之前虚拟出来的串口号，再点击打开串口即可
串口波特率等参数使用默认值，无需更改。

三 镜头调焦

1. 出货前镜头的焦距都是根据当时的测试环境做的调整，这并不能满足客户具体环境的要求。故一般情况下需要根据现场情况手动调焦。

2. 镜头调焦通过镜头上的一个固定螺钉。松开螺钉，手动旋转镜头慢慢调整。达到理想效果后再紧固螺钉，完成调焦。

提示：尽量选取质量好的不要过长的 USB 线进行连接，尽量使用 PC 单独的 USB 插口。

秋阳电子 淘宝链接：<http://qiuyangdz.taobao.com>